

Českomoravská-Kolben-Daněk, akciová společnost

Praha X., Karlova ul.

Oddělení automobilní.

TELEFONY: Libeň 240-41 až 240-45, 260-51 až 260-55. Karlín prodej: 320-51—320-55,
253-51—253-55. — ADRESA TELEGR.: „Čekadecent Praha“. — POŠT. SPOŘ. čís. 16.033.

NÁKLADY: Stanice Libeň, hor. nádraží. — POŠT. ZÁSILKY: Praha VIII.

S K L A D Y:

Brno,

Palackého tř. 22. Tel. 979.

Praha X.,

Karlova ul.

Tel.: 25351-5, 32051-5, 25941-5,
38641-5.

Bratislava,

Kristinova 1. Tel. 31-37.



Seznam náhradních dílů osobního vozu typu

„Piccolo“ ⁵/₂₂ HP.

201. serie.

1932

Upozornění!

TELEGRAFICKÝ KLÍČ.

Objednávky se určují počtem žádaných dílů a označení podle prvního sloupce tohoto seznamu. Vždy budiž udáno výrobní číslo vozu. (Číslo je vyraženo na patce motorové skříně.)

Způsob zásilky se nám předepíše při telegrafických objednávkách použitím těchto zkratk:

Pax	značí	zašlete poštou!
Plus	„	zašlete poštou expres!
Pedel	„	zašlete jako zboží nákladní!
Perfekt	„	zašlete jako zavazadlo!
Prinzip	„	zašlete jako rychlozboží!

Příklad: Chceme-li tudíž objednat k vozu výrobní číslo 38450 dva ventily 03—1830, poštou expres, telegrafujeme:

**„Čekadecent Praha“
„k vozu 38450 Plus dva 03—1830 — N. N.“**

Potvrzení telegramu dopisem je velmi žádoucí. Žádáme, aby počet dílů byl vždy udán slovy. Ceny se rozumějí za 1 kus bez obalu a beze srážky v naší továrně, rozměry v milimetrech.

Změny cen si vyhrazujeme!

Ve druhém sloupci seznamu je téměř u každého předmětu uvedena tabulka, na které je dotyčný díl zobrazen, k obrázku na tabulce je připsáno stejné označení jako ve sloupci prvním.

„PRAGA“

Českomoravská-Kolben-Daněk,
akciová společnost,

Praha.

Číslo	Skupina	Strana
3.	Pravý most zadní osy	10
4.	Levý most zadní osy	10
5.	Víka skříně zadní osy a držáku čelistí	11
6.	Vložené šrouby a zátky k mostům a víkům	11
7.	Těsnění a ucpávky k mostům	11
8.	Skříň diferenciálu s třecími vložkami	11
9.	Ozubená kola diferenciálu	11
10.	Kuličková ložiska pouzdra diferenciálu	11
11.	Regulační podložky ložisek	11
12.	Kuželová kola se šrouby a matkami	12
13.	Ložiska malého kuželového kola	12
14.	Vložky axiálního kuličkového ložiska	12
15.	Hvězdice zadního kloubu a víko ucpávky	12
16.	Čelisti brzd s ohložením	12
17.	Klíč zadní brzdy s pákou	12
18.	Hřídel zadních kol s ložisky	13
19.	Náboj zadního kola s krytem	13
20.	Kotouč brzdy	13
21.	Šrouby a matky kol	13
22.	Kola a pneumatiky	13

V. PŘEDNÍ OSA.

1.	Přední náprava	13
2.	Otočné čepy s vložkami	13
3.	Čep do oka přední nápravy	14
4.	Držák čelistí brzdy s vložkou	14
5.	Čelisti brzdy s ohložením a zpružinami	14
6.	Klíč přední brzdy s pákou	14
7.	Náboj předního kola s víčkem	14
8.	Kuželiková ložiska předních kol	14
9.	Kroužek vnitřního ložiska náboje kola	14
10.	Šrouby a matky kol	14
11.	Kola s pneumatikami	15
12.	Páky přední brzdy s čepem	15
13.	Páky řízení a kulové čepy	15
14.	Spojovací tyč s hlavami a pánevemi	15

VI. ŘÍZENÍ.

1.	Skříň řízení s vložkami	15
2.	Víka skříně řízení a opěrná trubka	16
3.	Příslušenství vík a skříně	16
4.	Ložisko skříně řízení	16
5.	Hřídel se šroubovým segmentem	16
6.	Zadní páka řízení s kulovým čepem	16
7.	Hřídel ručního kola se šroubem	16
8.	Kuželiková ložiska s příložkami	16
9.	Ruční kolo řízení	17
10.	Zarážka páčky ukazatele směru	17
11.	Zarážka segmentu ukazatele směru	17
12.	Miska segmentu ukazatele s trubkou, západkou a páčkou	17
13.	Trubka páčky vypínače světlá s páčkou	17
14.	Zapínací skřínka světlá a ukazatele	17
15.	Kryt otvoru pedálové podlahy	17

VII. PEDÁLY, RUČNÍ PÁKY A PŘEVODY.

1.	Čep pedálu s přírubou	18
2.	Konsola čepu pedálů	18
3.	Pedál spojky	18
4.	Převod spojky	18
5.	Pedál brzdy	18

Číslo	Skupina	Strana
6.	Ložiska a hřídele převodu brzd s pákami	18
7.	Pedál akceleratoru	19
8.	Převod akceleratoru	19
9.	Ruční páka zasouvací	19
10.	Ruční páka brzdy	19
11.	Čep páky brzdy s ozubeným segmentem	20
12.	Vložený převod přední brzdy	20
13.	Vložený převod zadní brzdy	20

VIII. RÁM, PERA ATD.

1.	Podélníky a příčky rámu	20
2.	Závěsy motoru a převodové skříně	20
3.	Držáky přední spony kapoty	20
4.	Patka konsoly pedálové podlahy	21
5.	Výztuhy rámu a plechy k upevnění chladiče	21
6.	Držáky tlumičů a výfukového hrnce	21
7.	Patka držáku zásobního kola	21
8.	Přední pera	21
9.	Držáky předních per s vložkami	22
10.	Závěsy a čepy předních per	22
11.	Zadní pera	22
12.	Držáky zadních per s vložkami	22
13.	Závěsy a čepy zadních per	22
14.	Výfukový hrnce s troubou a závěsem	23
15.	Závěs výfukového hrnce	23
16.	Držáky stupaček	23
17.	Stupačky	23

IX. CHLADIČ, KAPOTA, PŘÍČNÁ STĚNA ATD.

1.	Plášť, výztuhy, hrdlo a blok chladiče	23
2.	Příslušenství pláště chladiče	24
3.	Snimatelný kryt chladiče	24
4.	Příslušenství snimatelného pláště	24
5.	Kapota	25
6.	Příčná stěna	25
7.	Závěs zdvižené kapoty	25
8.	Pedálová podlaha	25
9.	Návěsní deska	25
10.	Benzinová nádržka	25
11.	Příslušenství benzinové nádržky	26
12.	Ochranné plechy	26
13.	Přední blatníky	26
14.	Držáky blatníků	26
15.	Krycí plechy rámu	26

X. MONTÁŽNÍ ČÁSTI.

1.	Motor	27
2.	Ložiska a příklop roztáčecí kliky	27
3.	Zadní osa	27
4.	Přední osa	27
5.	Řízení	27
6.	Táhlo řízení s hlavami a pánevemi	28
7.	Pedál akceleratoru	28
8.	Ložiska převodu brzd	28
9.	Pedál brzdy	28
10.	Převod přední brzdy	28
11.	Převod zadní brzdy	28
12.	Vložený převod přední brzdy	29
13.	Vložený převod zadní brzdy	29
14.	Výfukový hrnce	29
15.	Chladič	29
16.	Plechy pod kapotu a kryt řízení	29

Číslo	Skupina	Strana
17. Spony kapoty		30
18. Příčná stěna a konsoly pedálové podlahy		30
19. Tabulka typu s firmou		30
20. Ruční regulace zážehu		30
21. Regulace spouštěcího zařízení regulátoru		31
22. Benzinová nádržka		31
23. Ochranné plechy		31
24. Přední blatníky a držáky		31
25. Krycí plechy rámu		31

XI. ELEKTRIKA, PŘÍSTROJE, ZÁSOBNÍ DÍLY ATD.

1. Reflektory	32
2. Příčka s podložkami k držení reflektoru	32
3. Přední číselná tabulka	32
4. Zadní číselná tabulka a zadní lampa	32
5. Baterie se svorkami	32
6. Upevnění baterie	32
7. Zařadovací skříňka, kontrolní lampička a tlačítko spouštěče	33
8. Rychloměr s ohebným hřídelem	33
9. Lampička k osvětlení přístrojů	33
10. Pojistková krabice	33
11. Indukční cívka	33
12. Spouštěč	33
13. Houkačka	33
14. Kabely	33
15. Isolační trubky	35
16. Zásobní kolo s pneumatikou	36
17. Držák zásobního kola	36
18. Roztáčecí klika	36
19. Zásobní díly	36
20. Klíče	36
21. Nářadí a nástroje	36

XII. VÝBAVA.

1. Přední nárazník	37
2. Zadní nárazník pro vozy bez nosiče zavazadel	37
3. Zadní nárazník pro vozy s nosičem zavazadel	37
4. Nosič zavazadel	38
5. Ručičkový ukazatel směru jízdy	38
6. Nástrojná lampa	38

XIII. KAROSERIE LIDOVÁ, CELOZAVŘENÁ, DVOUDVÍRKOVÁ.

1. Dřevěná konstrukce karoserie	38
2. Upevnění návěštní desky	38
3. Plechový předek a stěny karoserie	38
4. Ventilační klapka	38
5. Kování podlahy před řidičem	39
6. Zámky, stěžeje, nárazníky a vedení dveří	39
7. Skla postranních oken	39
8. Spouštěče oken s upevněním	39
9. Okno v zadní stěně	39
10. Stínítko před řidiče	39
11. Utěrač	39
12. Pravý zadní blatník	40
13. Levý zadní blatník	40
14. Koberec s upevněním	40
15. Zrcátko	40

Označení předmětu	Obrázek na tabulce čísla	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
I. MOTOR.				
1. Válců se zavrtanými šrouby.				
03-4143	1	1	Skupina válců	
03-4887	—	3	Zátka do otvorů k odplynění jader	
03-2756	1	13	Šroub k upevnění hlavy k válcům	
—	—	13	Matka 12 SJ obyčejná	
—	—	13	Pružná podložka Ø 13×19×3	
—	—	13	Hladká podložka Ø 12,2×24×2,5	
8/84 kz	—	2	Šroub k upevnění víka ventilových zpružin	
—	—	2	Matka šroubu víka ventilových zpružin M 8, obyčejná mosazná	
10/79 kz	—	2	Šroub k upevnění výfukové trouby	
—	—	2	Matka 10 SJ obyč. mosazná	
—	—	2	Pružná podložka Ø 11×17×3	
10/24 dz	—	2	Šroub k upevnění patky ventilátoru	
—	—	2	Matka Ø 10 SJ obyčejná	
—	—	2	Pružná podložka Ø 11×17×3	
8/20 kz	—	1	Šroub k upevnění karburátoru	
03-4740	—	1	Šroub k upevnění karburátoru	
16-0205	—	1	Matka šroubu k upevnění karburátoru	
11-2320	—	1	Matka korunná k upevnění karburátoru	
—	—	2	Pružné podložky Ø 9×15×3	
2. Hlava válců se zavrtanými šrouby.				
03-4644	1	1	Hlava válců	
17-0802	—	1	Zátka do hlavy válců k čištění jader, plechová Ø 20	
06-4760	—	4	Vložka do hlavy pro svíčku	
8/16 dz	—	2	Šroub k upevnění kabelové trubky	
—	—	2	Matka Ø 8 SJ obyčejná	
—	—	2	Pružná podložka Ø 9×15×3	
3. Příslušenství válců a hlavy.				
03-2829	1	1	Těsnění mezi válce a hlavu	
03-1213	1	1	Víko komory ventilových zpružin	
03-1214	1	1	Těsnění k víku komory zpružin	
—	—	4	Svíčka zapalovací „Champion 13“	
—	—	4	Metaloplastická podložka Ø 18×24×2	
4. Ventily.				
03-1830	1	8	Ventil	
04-5088	1	8	Zpružina ventilu	
06-0020	1	8	Podložka zpružiny ventilu	
06-0021	1	8	Klínek ventilu	
5. Výfukové potrubí.				
03-1204	1	1	Výfuková trouba	
04-3373	1	3	Těsnění k výfukové troubě	
04-3374	1	3	Ochranný plech těsnění výfukové trouby	
03-1220	1	1	Vložka do spáry výfukové trouby	
8/51 s	—	1	Šroub k výfukové troubě	
—	—	1	Matka 8 SJ obyčejná	
—	—	1	Pružná podložka Ø 9×15×3	


Označení předmětu	Obraz na tabulce čís.	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
6. Vodní potrubí a kabelová trubka.				
04-3395	1	1	Vodní trouha příváděcí	
04-3375	1	1	Těsnění k vodní trouhě příváděcí	
10/26 s	—	2	Šroub k upevnění vodní trouhy příváděcí	
—	—	2	Pružná podložka Ø 11×17×3	
03-3126	1	1	Kabelová trubka	
03-2354	1	1	Isolační trubka na kabel vysokého napětí	
03-2966	1	2	Držák kabelové trubky	
7. Karburátor.				
03-3945	—	1	Karburátor „Zenith“ horizontální 26 TH	
03-3752	—	1	Clona do hrdla karburátoru	
04-1050	1	1	Těsnění ke karburátoru	
—	—	1	Olověná plomba ke cloně karburátoru	
03-3753	—	1	Těsnění karburátoru a ke cloně	
8. Svršek klikové komory se šrouby a vložkami.				
03-4146	1	1	Svršek klikové komory	
03-4581	—	1	Úplné olejové potrubí do svršku } zalito	
03-2642	—	1	Zátka do olejového kanálu ve svršku	
10/28 dz	—	6	Šroub k upevnění válců	
—	—	6	Matka 10 SJ obyčejná	
—	—	6	Pružná podložka Ø 11×17×3	
8/22 dz	—	3	Šroub k spojení svršku a spodku	
—	—	3	Matka 8 SJ obyčejná	
—	—	3	Pružná podložka Ø 9×15×3	
8/78 dz	—	1	Delší šroub k upevnění čela klikové komory	
8/33 dz	—	1	Kratší šroub k upevnění čela klikové komory	
8/30 dz	—	1	Kratší šroub k upevnění čela pod řemenem ventilátoru	
—	—	2	Matka 8 SJ obyčejná	
50-0561	—	1	Matka 8 SJ nízká k šroubu pod řemenem	
—	—	3	Pružná podložka Ø 9×15×3	
04-3850	1	3	Šroub k víku ložiska klikového hřídele	
04-3851	1	1	Šroub k víku předního ložiska klikového hřídele	
—	—	4	Matka 10 SJ korunová	
—	—	—	Iladká podložka Ø 10,2×20×2	
6/15 dz	—	2	Šroub k upev. komůrky pístu zarážky akcelerace	
—	—	2	Matka 6 SJ obyčejná	
—	—	2	Pružná podložka Ø 7×11×2	
04-1021	1	1	Šroub víka nalévacího hrdla	
—	—	1	Pojistná matka šroubu 8 SJ obyčejná	
03-2348	—	1	Podložka k víku ložiska klikového hřídele	
03-2349	—	1	Podložka k víku ložiska klikového hřídele	
—	—	4	Závlačka Ø 2×25	
04-3354	1	1	Vložka předního ložiska rozvodového hřídele	
04-3356	1	1	Vložka zadního ložiska rozvodového hřídele	
04-3361	1	1	Vložka pro hřídel olejové pumpy	
9. Spodek klikové komory se zavrtanými šrouby.				
03-2391	1	1	Spodek klikové komory	
04-3368	—	1	Trubka k vedení oleje ve spodku } zalito	
04-5927	1	1	Zátka do spodku k olejovému kanálu	
8/78 dz	—	2	Delší šroub k upevnění čela klikové komory	

Označení předmětu	Obraz na tabulce čís.	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
8/33 dz	—	1	Kratší šroub k upevnění čela klikové komory	
—	—	3	Matka 8 SJ obyčejná	
—	—	3	Pružná podložka Ø 9×15×3	
8/22 dz	—	3	Šroub k olejové pumpě	
—	—	3	Matka 8 SJ obyčejná	
—	—	3	Pružná podložka Ø 9×15×3	
10. Čelo klikové komory se šrouby a vložkami.				
03-4583	1	1	Čelo klikové komory	
03-4229	1	1	Vložka přerušovače a rozdělovače	
04-3352	1	1	Vložka kolečka k pohonu přerušovače a rozdělovače	
8/24 dz	—	1	Kratší šroub k upevnění ložiska dynama	
—	—	1	Matka 8 SJ obyčejná	
—	—	1	Pružná podložka Ø 9×15×3	
2 f	—	2	Montovní kolík do čela klikové komory	
11. Ložisko dynama.				
03-1486	1	1	Ložisko dynama	
10/73 s	1	1	Šroub k upevnění dynama	
—	—	1	Matka 10 SJ obyčejná	
—	—	1	Pružná podložka Ø 11×17×3	
12. Pánve a víka ložisek klikového hřídele.				
03-2764	1	1	Horní púlka pánve předního ložiska	
03-2765	1	1	Dolní púlka pánve předního ložiska	
04-3370	1	1	Víko předního ložiska klikového hřídele	
03-2766	1	1	Horní púlka pánve zadního ložiska	
03-2767	1	1	Dolní púlka pánve zadního ložiska	
04-3371	1	1	Víko zadního ložiska klikového hřídele	
—	—	3	Količek k pojištění pánvi	
13. Vložené šrouby a zátky.				
8/33 s	—	8	Šroub k spojení svršku a spodku	
—	—	8	Matka Ø 8 SJ obyčejná	
—	—	8	Pružná podložka Ø 9×15×3	
11-1554	—	1	Šroub do otvoru k čištění kanálu u šroubového kola	
11-1555	—	1	Těsnění k šroubu	
06-0518	—	2	Zátka do trubky hlavního kanálu ve svršku	
—	—	2	Fibrová podložka Ø 14×20×2	
06-4567	—	2	Pojišťovací podložka zátky	
04-1018	1	1	Vypouštěcí zátky	
—	—	1	Fibrová podložka Ø 24×32×2	
14. Třecí vložka šroubového kola.				
03-1788	1	1	Třecí vložka k šroubovému kolu	
—	—	2	Kolík k pojištění vložky Ø 4×8 mm	
15. Filtrační plech spodku klikové komory.				
03-4145	1	1	Filtrační plech spodku } spájeno	
17-0222	1	1	Síto filtračního plechu	
6/13 on	—	8	Šroub k upevnění filtračního plechu	
—	—	8	Pružná podložka Ø 7×11×2	

Označení předmětu	Obrázek na tabulce č. 1	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
16. Těsnění a ucpávky ve svršku.			
03-2334	1	Těsnění mezi válce a svršek	
03-9987	1	Papírové těsnění mezi svršek a spodek klikové komory u přívodového kanálu	
03-9986	2	Papírové těsnění mezi svršek a spodek klikové komory u zadního ložiska	
03-2335	1	Papírové těsnění mezi svršek a spodek klik. komory	
04-3294	1	Papírové těsnění pod čelo klikové komory	
11-9980	1	Plstěná ucpávka klikového hřídele	
17. Klikový hřídel se setrvačnickem.			
03-1775	1	Klikový hřídel	
04-0053	1	Zátka do klikového hřídele	
03-2695	1	Zátka do klikového hřídele	
31-1102	1	Vložka do klikového hřídele	
03-4628	1	Setrvačnick	
03-4629	1	Ozubený věnec setrvačnicku	
8/30 z	6	Šroub k upevnění věnce k setrvačnicku	
16 k	1	Klín setrvačnicku	
06-2551	1	Matka k setrvačnicku	
06-2552	1	Závlačka k matce	
03-4230	1	Šroubové kolo k pohonu rozvodového hřídele	
04-3325	1	Odstřikovací plech	
15 g	1	Klín k šroubovému kolu	
4 f	1	Konický kolík k šroubovému kolu	
—	1	Perový svazek „Bosch“ s přílozkami	
03-2714	1	Šroub k upev. svazku per pružné spojky dynamu	
—	1	Matka Ø 5 záv. Löw. obyčejná	
—	1	Pružná podložka Ø 5,5×9,5×2	
18. Ojnice.			
03-9930	4	Úplná ojnice sestává:	
03-2825	1	Ojnice	
03-2754	1	Víko ojnice	
03-2737	1	Horní vložka do ojnice	
03-0041	1	Šroub do ojnice	
04-0629	8	Matka šroubu do ojnice	
—	8	Závlačka Ø 2×20	
19. Pist s kroužky a čepem.			
03-3117	1	Píst	
04-4131	1	Těsnící kroužek pístu s pravým řezem	
04-4132	1	Těsnící kroužek pístu s levým řezem	
04-4130	1	Stírací kroužek pro píst „Bohnalite“	
03-2731	1	Pístní čep	
04-5550	8	Pojistka pístního čepu „Seeger“ Ø 18	
20. Rozvodový hřídel se šroubovým kolem.			
03-4616	1	Rozvodový hřídel	
32-0715	1	Čočka k zachycení tlaku rozvodového hřídele	
12-0364	1	Šroub k upevnění šroubového kola	
—	4	Matka Ø 8 SJ, korunová	
—	4	Závlačka Ø 2×20	

Označení předmětu	Obrázek na tabulce č. 1	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
04-3323	1	Šroubové kolo na rozvodový hřídel	
04-2938	1	Plech pod šrouby k upevnění šroubového kola	
11-1158	1	Hnací kolečko k pohonu rozdělovače	
3 c	—	Kolík k hnacímu kolečku	
06-4781	1	Šroub k rozvod. hřídeli do čela klikové komory	
—	1	Přítužná matka šroubu 10 SJ obyčejná	
21. Vedení zdvihátek a zdvihátka ventilů.			
03-1831	1	Vedení zdvihátek ventilů	
6/10 s	8	Pojišťovací šroub vedení nárazníku ventilu	
—	8	Pružná podložka Ø 7×11×3	
03-1832	1	Zdvihátko ventilu	
04-2936	1	Kladka zdvihátka ventilu	
04-1089	1	Čep kladky zdvihátka	
04-1090	1	Stavěcí šroub zdvihátka	
04-1091	1	Pojistná matka k stavěcímu šroubu	
22. Hřídel k pohonu olejové pumpy.			
04-3336	1	Hřídel k pohonu olejové pumpy	
16-2454	1	Šroubové kolečko k pohonu olejové pumpy	
11 d	1	Klín k šroubovému kolečku	
—	1	Matka 10 SJ, korunová na hřídel pumpy	
—	1	Závlačka Ø 2×25	
23. Komora olejové pumpy.			
32-0412	1	Komora olejové pumpy	
32-0413	1	Víko komory olejové pumpy	
16-0233	1	Čerpací kolečko hnací	
06-2547	1	Čerpací kolečko s ozubem	
06-4665	1	Zpružina kuličkového ventilu	
—	1	Kulička ventilu 7/16"	
04-9972	1	Papírové těsnění mezi komoru pumpy a spodek klikové komory	
04-9976	1	Papírové těsnění mezi víko a komoru olej. pumpy	
24. Dynamo s přírubou a řemenovým kotoučem.			
—	6	Osvětlovací dynamo „Bosch“ RJD 75/6, 900 L	
04-3318	1	Příruba pružné spojky k pohonu dynamu	
06-3782	1	Fibrová vložka do příruby pružné spojky	
04-4081	1	Řemenový kotouč k pohonu ventilátoru	
04-2937	1	Ozubec roztáčecí kliky	
—	1	Količek s matkou a pružnou podložkou „Bosch. BC 40116“	
25. Patka ventilátoru.			
06-3940	1	Patka ventilátoru	
—	1	Staufferova maznice č. 2 do patky ventilátoru	
10/55 s	1	Šroub do patky	
—	1	Matka 10 SJ obyčejná	
—	1	Pružná podložka Ø 11×17×3	
26. Hřídel ventilátoru s ložisky.			
06-4390	1	Hřídel ventilátoru	
B 12	1	Přední kuličkové ložisko	

Označení předmětu	Obraz na tabulce 86, Počet kusů pro 1 vlož	Pojmenování předmětu a skupiny strojů	Cena za kus Kč
B 15	1	Zadní kuličkové ložisko	
06-0097	1	Rozpěrací trubka kuličkových ložisek	
07-0768	1	Matka 12 SJ, korunná na hřídel ventilátoru	
—	1	Závlačka Ø 2,5×25	
27. Ventilátor s řemenicí.			
03-4231	1	Úplný náboj ventilátoru s křídlem sestává:	
03-4232	1	Náboj ventilátoru	
03-3958	1	Křídlo ventilátoru spodní	
—	4	Mřížový nýt Ø 6×16 k upevnění křídla k náboji	
03-3957	1	Křídlo ventilátoru vrchní	
03-4233	1	Matka do náboje ventilátoru	
03-4234	1	Závlačka k pojištění matky	
—	1	Řemen ventilátoru 32×4, dl. 910 mm	
04-3899	1	Sponka řemene ventilátoru	
28. Ukazatel hladiny oleje.			
04-1022	1	Rukojeť ukazatele hladiny oleje	
04-3350	1	Tyčka ukazatele hladiny oleje	
29. Víko nalévacího hrdla se sítím.			
17-0569	1	Úplné víko nalévacího hrdla sestává:	
17-0566	1	Vnější díl víka nalévacího hrdla	
06-3909	1	Vnitřní díl víka nalévacího hrdla	
04-1019	1	Síťo nalévacího hrdla	
03-1839	1	Matka k víku nalévacího hrdla	
06-3779	1	Přidržený kroužek víka nalévacího hrdla	
30. Zarážka akcelerace.			
04-5070	4	Komora pístu zarážky akcelerace	
04-5071	4	Píst zarážky akcelerace	
03-2804	4	Zpružina pístu zarážky akcelerace	
04-5072	4	Podložka k páčce zarážky	
04-5073	4	Pojistka	
31. Příslušenství zarážky akcelerace.			
03-2719	4	Páčka zarážky akcelerace	
04-5074	4	Vložka do páčky	
6/21 on	1	Šroub k upevnění vložky v páčce	
—	1	Pružná podložka Ø 7×11×2	
03-4243	4	Táhllo mezi páčku zarážky a karburátor	
—	4	Hladká podložka Ø 5,5×10×1,5	
—	4	Závlačka Ø 1,25×12	
04-5076	1	Klínek k pístu zarážky akcelerace	
04-5075	4	Těsnění ke komoře zarážky	
32. Přerušovač a rozdělovač s ozubem.			
—	6	Přerušovač s rozdělovačem pro bateriové zapalování	
06-3227	1	VE 4/AS 31, pravotočivý	
03-4235	1	Ozub na hřídel přerušovače	
—	4	Hnané šroubové kolo k pohonu přerušovače	
—	1	Úplné kabely od rozdělovače ke svíčkám	
—	1	Kabel dlouhý 410 mm	



5.12.201



Veteran
service




Výroba dílů
na vozy Aero a Tatra
profilová, těsnění
dobové příslušenství
na historická vozidla

Aktuální nabídka
www.veteranservice.cz

Označení předmětu	Obrázek na tabulce čísl.	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojů	Cena za kus Kč
—	—	1	Kabel dlouhý 440 mm	
—	—	1	Kabel dlouhý 580 mm	
—	—	1	Kabel dlouhý 610 mm	
—	—	5	Gumová čepička na kabely od rozdělovače	
—	—	4	Nástrčka na kabel „Siemens“ Ø 7 s čísly	
33. Pojištění rozdělovače.				
07—4176	1	1	Šroub k pojištění rozdělovače	
—	—	1	Hladká podložka Ø 8,2×16×2	
07—4175	1	1	Zpružina k rozdělovači	
II. SPOJKA.				
1. Deska spojky s nábojem a obložením.				
03—4147	2	1	Úplná deska spojky s obložením sestává:	
03—3415	—	1	Kolouč třecí spojky	
03—4148	2	2	Obložení kolouče třecí spojky	
04—5661	—	6	Nýt k upevnění obložení desky	
03—4171	2	1	Náboj desky spojky	
04—3402	2	1	Příruba náboje desky spojky	
—	—	4	Nýt Ø 8×16	
2. Tlačítko a ložisko spojky.				
03—1232	2	1	Tlačítko spojky	
03—4253	2	1	Úplné spec. kuličkové ložisko spojky „F a S“ Ø 45	
03—4254	—	1	Ohýmka ložiska spojky	
03—4255	—	1	Maznice ložiska spojky	
03—3246	—	1	Víčko kuličky maznice	
03—3236	—	1	Zpružina kuličky maznice	
—	—	1	Kulička 5/32"	
03—4256	—	1	Vyvažovací závaží objímky ložiska spojky	
03—1233	2	1	Rozpěrací kroužek k matce kuličkového ložiska	
14—0940	2	1	Matka kuličkového ložiska	
37—0126	2	1	Závlačka k matce	
3. Šrouby a zpružiny spojky.				
03—0422	2	6	Šroub spojky	
—	2	12	Matka 8 SJ obyčejná	
03—3898	2	6	Zpružina spojky	
III. PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ.				
1. Komora se zavrtanými šrouby.				
03—1236	2	1	Komora spojky a převodové skříň	
8/16 dz	2	1	Šroub k hornímu víku komory	
—	—	4	Matka 8 SJ obyčejná	
—	—	4	Pružná podložka Ø 9×15×3	
6/10 kz	—	4	Šroub k víku předního hřídele	
—	—	4	Matka 6 SJ obyčejná	
—	—	4	Pružná podložka Ø 7×11×2	
8/18 dz	—	4	Šroub k upevnění víka drážkovaného hřídele	
—	—	4	Matka 8 SJ obyčejná	
—	—	4	Pružná podložka Ø 9×15×3	
8/16 dz	—	2	Šroub k ozubenému segmentu ruční brzdy	

Označení předmětu	Obrázek tabulky čísl. Počet kusů pro 1 voz.	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
—	2	Matka 8 SJ obyčejná	
10/24 dz	2	Pružná podložka Ø 9×15×3	
—	4	Šroub k upevnění ložiska čepu pedálu	
—	4	Matka 10 SJ obyčejná	
8/33 dz	4	Pružná podložka Ø 11×17×3	
—	1	Zavrtaný šroub k spojení motoru a převod. skříně	
—	1	Matka 8 SJ obyčejná	
—	1	Hladká podložka Ø 8,2×16×2	
03-0105	1	Pružná podložka Ø 9×15×3	
11-1164	2	Vložka k čepu převodových kol	
—	1	Vložka hřídele pedálu spojky	
2. Vika komory převodové skříně.			
03-4168	2	Úplné horní viko převodové skříně sestává:	
03-4568	1	Horní viko převodové skříně s kulisou	
17-0280	1	Stojánek ruční páky zasouvací	
03-0103	2	Víko předního hřídele	
03-1237	1	Víko drážkovaného hřídele	
17-0281	1	Vložka do stojáčku ruční páky zasouvací	
17-0282	2	Pojišťovací čep ruční páky zasouvací	
3. Vložené šrouby a narážka spouštěče.			
8/51 s	9	Šroub k spojení motoru a převodové skříně	
—	9	Matka 8 SJ obyčejná	
—	9	Hladká podložka Ø 8,2×16×2	
10/73 s	9	Pružná podložka Ø 9×15×3	
—	1	Šroub k upevnění spouštěče	
—	1	Matka 10 SJ, obyčejná	
03-1238	2	Pružná podložka Ø 11×17×3	
—	1	Narážka spouštěče	
4. Zátka a maznice.			
04-1018	2	Zátka do komory a vika převodové skříně	
—	2	Fibrová podložka k zátce Ø 24×12×2	
31-0855	2	Přetoková zátka	
11-2929	1	Fibrová podložka pod přetokovou zátku	
—	2	Staufferova maznice hřídele převodu brzdy a vy-	
15-0304	2	souvací páky	
—	1	Nalévací zátka	
—	1	Podložka zátky Ø 24×16×2, fibrová	
5. Papírové těsnění a plstěná ucpávka.			
03-2338	1	Papírové těsnění pod horní viko skříně	
03-2336	1	Papírové těsnění pod víko předního hřídele	
03-2337	1	Papírové těsnění pod víko drážkovaného hřídele	
—	1	Plstěná ucpávka k drážkov. hřídeli, 10×10 dl. 160	
6. Přední hřídel s kuličkovým ložiskem.			
03-1239	2	Přední hřídel	
03-0111	2	Vložka do předního hřídele k drážkovanému	
03-1241	2	Kotouč ucpávky předního hřídele	
A 30	2	Kuličkové ložisko předního hřídele	
39-0931	2	Příložka kuličkového ložiska	



Označení předmětu	Obraz na tabulce č. 16	Počet kusů pro 1 voz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
7. Drážkovaný hřídel s kuličkovým ložiskem.				
03—1240	2	1	Drážkovaný hřídel	
03—0118	2	1	Ozubené kolo I. rychlosti na drážkovaném hřídeli	
03—0113	2	1	Ozubené kolo II. a III. rychlosti na drážk. hřídeli	
03—1268	2	1	Matka na konec drážkovaného hřídele	
03—1269	2	1	Podložka matky drážkovaného hřídele	
B 25	2	1	Kuličkové ložisko drážkovaného hřídele	
06—0257	2	2	Podložka kuličkového ložiska	
8. Hvězdice předního kloubu se šrouby.				
03—0116	2	1	Hvězdice předního kloubu na drážkovaný hřídel	
03—0128	2	3	Šroub do hvězdice k desce kloubu	
—	—	3	Matka 10 SJ, korunová	
—	—	3	Závlačka Ø 2×25	
15 h	—	1	Klin do hvězdice	
9. Převodový hřídel				
03—1740	2	1	Převodový hřídel s koly	
03—2728	2	2	Vložka do převodového hřídele	
03—0122	2	1	Čep převodových kol	
10. Hřídel zpětného chodu.				
03—0124	2	1	Kolo zpětného chodu	
03—2725	2	2	Vložka do kola zpětného chodu	
03—0123	2	1	Hřídel zpětného chodu	
11. Kolečka k pohonu rychloměru.				
03—1243	2	1	lhané kolečko k pohonu rychloměru	
03—1242	2	1	lhané šroubové kolečko k pohonu rychloměru	
12. Vložky kolečka k pohonu rychloměru.				
03—4244	2	1	Pravá vložka lhaného kolečka rychloměru	
03—4245	2	1	Levá vložka lhaného kolečka rychloměru	
03—1467	2	2	Zátka k ucpání otvorů pro hřídel rychloměru	
03—0107	2	1	Pojišťovací šroub vložky a hřídele pohonu rychlo- měru	
—	—	2	Pružná podložka Ø 7×11×2	
03—3797	—	1	Šroub do vika drážkovaného hřídele k hadici rychloměru	
13. Zasouvací vidle s pojištěním.				
03—0130	2	2	Zasouvací vidle	
—	—	2	Pojišťovací kulička zasouvací vidle 5/16"	
03—0131	—	2	Zpružina pojišťovací kuličky	
14. Tyčky zasouvacích vidlí.				
03—0133	2	1	Tyč zasouvací vidle první rychlosti a zpětného chodu	
03—0132	2	1	Tyč zasouvací vidle druhé a třetí rychlosti	
—	—	2	Matka 8 SJ korunová	
—	—	2	tladká podložka Ø 8×16×2	
—	—	2	Závlačka Ø 2×20	
03—1631	—	—	Regulační vložka tyče zasouvací vidle	

Označení předmětu	Obraz na tabulce čísl tabulce čísl Počet kusů pro 1 voz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
IV. ZADNÍ OSA.			
1. Kardanový hřídel.			
03-4149	3	1 Úplný kardanový hřídel sestává:	
03-4150	3	1 Trouba kardanového hřídele	
03-4350	3	1 Nástavec kardanového hřídele	
03-4351	3	1 Hvězdice zadního kloubu	
2. Kardanový kloub.			
03-4352	3	1 Hvězdice předního kloubu	
03-4480	1	1 Maznice do hvězdice	
03-0166	3	1 Zadní víčko příruby předního kloubu	
6/8 on	—	2 Šroub k zadnímu víčku příruby	
—	—	2 Pružná podložka \varnothing 7×11×2	
03-0167	3	1 Těsnicí kroužek k zadnímu víčku	
—	3	2 Deska \varnothing 130/40, silná $\frac{1}{8}$ ", s otvory pro šrouby \varnothing $\frac{1}{8}$ "	
03-0128	3	9 Šroub k desce kloubu	
—	—	9 Matka 10 SJ, korunová	
—	—	9 Závlačka \varnothing 2×25	
03-1251	3	1 Pouzdra kulového čepu předního kloubu	
3. Právý most zadní osy.			
03-4154	1	1 Právý most zadní osy sestává:	
03-1853	3	1 Prává půlka zadní osy	
03-4155	3	1 Mostová trouba	
—	—	2 Šroub k pojištění skříně a most. trouby \varnothing M 10×10	
—	—	2 Delší šroub k pojištění skříně \varnothing M 10×14	
03-4342	1	1 Patka zadního pera	
03-4588	3	1 Držák čelistí brzdy	
03-3210	3	1 Vložka do držáku pro klíč brzdy	
03-3211	3	1 Čep čelistí zadní brzdy	
03-3451	3	1 Kryt kotouče brzdy	
—	6	1 Nýt k připevnění krytu k držáku \varnothing 4×12	
03-3816	3	1 Kroužek ucpávky hřídele zadní osy	
03-3817	1	1 Těsnění hřídele zadní osy	
03-4480	2	1 Maznice do držáku čelistí brzdy	
4. Levý most zadní osy.			
03-4157	1	1 Levý most zadní osy sestává:	
03-1854	3	1 Levá půlka zadní osy	
03-4155	3	1 Mostová trouba	
—	—	2 Šroub k pojištění skříně a most. trouby \varnothing M 10×10	
—	—	2 Delší šroub k pojištění skříně a trouby \varnothing M 10×14	
03-4342	1	1 Patka zadního pera	
03-4588	3	1 Držák čelistí brzdy	
03-3210	3	1 Vložka do držáku pro klíč brzdy	
03-3211	3	1 Čep čelistí zadní brzdy	
03-3451	3	1 Kryt kotouče brzdy	
—	6	1 Nýt k připevnění krytu k držáku \varnothing 4×12	
03-3816	3	1 Kroužek ucpávky hřídele zadní osy	
03-3817	1	1 Těsnění hřídele zadní osy	
03-4480	2	1 Maznice do držáku čelistí brzdy	

Označení předmětu	Obraz na tabulce čísl tabulce čísl Počet kusů pro 1 voz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
5. Víka skříně zadní osy a držáku čelistí.			
03-1258	3	1 Přední víko skříně zadní osy	
03-3220	3	2 Víko držáku čelistí zadní brzdy	
03-3215	3	2 Přidržený plech manžety víka	
03-3214	3	2 Kožená manžeta víka	
03-2997	3	2 Zpružina manžety	
6. Vložené šrouby a zátky k mostům a víkům.			
8,93 s	—	7 Delší šroub ke spojení půlek skříně zadní osy	
8,51 s	—	2 Kratší šroub ke spojení půlek skříně zadní osy	
—	—	9 Matka \varnothing 8 SJ, obyčejná	
—	—	9 Hladká podložka \varnothing 8,2×16×2 pod pružnou podložku šroubů	
—	—	9 Pružná podložka \varnothing 9×15×3	
8/18 s	—	4 Šroub k upevnění předního víka skříně	
—	—	4 Pružná podložka \varnothing 9×15×3	
8/33 s	—	8 Šroub ke spojení držáku čelistí s víkem	
—	—	8 Pružná podložka \varnothing 9×15×3	
60845	3	2 Zátka k nalévacímu a vypouštěcímu otvoru	
50127	—	2 Fíbrová podložka \varnothing 24×32×2	
—	—	1 Zátka k přetokovému otvoru	
—	—	1 Fíbrová podložka \varnothing 14×20×2	
7. Těsnění a ucpávky k mostům.			
03-2340	—	1 Papírové těsnění mezi půlkami skříně zadní osy	
03-2339	—	1 Papírové těsnění pod přední víko skříně	
03-9977	—	1 Papírové těsnění pod přední víko skříně	
—	—	1 Plstěné ucpání do předního víka skříně 10×10 dl. 160 mm	
03-3220	—	— Těsnění k víku držáku čelistí zadní brzdy (papír 0.3 mm)	
03-3221	—	— Těsnění k víku držáku čelistí zadní brzdy (papír 0.1 mm)	
8. Skříň diferenciálu s třecími vložkami.			
03-3434	3	1 Prává půlka pouzdra diferenciálu	
03-3435	3	1 Levá půlka pouzdra diferenciálu	
03-1858	3	— Třecí vložka k centrálnímu kolu	
03-2395	3	— Třecí vložka k centrálnímu kolu	
03-2396	3	— Třecí vložka k centrálnímu kolu	
9. Ozubená kola diferenciálu.			
03-1855	3	2 Centrální kolo diferenciálu	
03-3100	3	2 Satelit diferenciálu	
03-1474	3	1 Unášecí rameno satelitu diferenciálu	
03-3201	3	2 Třecí vložka k satelitu	
10. Kuličková ložiska pouzdra diferenciálu.			
A 45	3	2 Kuličkové ložisko pouzdra diferenciálu	
PI 45	3	1 Axialní kuličkové ložisko pouzdra diferenciálu	
11. Regulační podložky ložisek.			
03-1859	3	2 Regulační podložka pravého ložiska 1 mm silná	
03-1860	3	1 Pomocná regulační podložka ložiska 0.5 mm silná	

Označení předmětu	Obraz na tabulce čís. Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
03-2399	3	— Pomocná regulační příložka ložiska 0.3 mm silná	
03-1861	3	— Pomocná regulační příložka pravého ložiska 0.2 mm silná	
03-1862	3	2 Regulační příložka levého axiálního kuličkového ložiska 1 mm silná	
03-1863	3	1 Pomocná regul. příložka levého ložiska 0.5 mm sil.	
03-2400	3	— Pomocná regul. příložka levého ložiska 0.3 mm sil.	
03-1864	3	— Pomocná regul. příložka levého ložiska 0.2 mm sil.	
12. Kuželová kola se šrouby a matkami.			
03-1470	3	1 Velké kuželové kolo zadní osy s ozub. „Gleason“	
03-0922	3	1 Malé kuželové kolo zadní osy s ozub. „Gleason“	
03-1268	3	1 Matka na konec malého kuželového kola	
03-1269	3	1 Podložka matky malého kuželového kola	
03-4377	3	6 Šroub pro spojení půlek diferenciálu	
03-4376	—	6 Pojišťovací podložka	
—	—	6 Matka M 10, obyčejná	
13. Ložiska malého kuželového kola.			
B 25	3	1 Přední kuličkové ložisko malého kuželového kola	
PI 30	3	1 Axiální kuličkové ložisko malého kuželového kola	
BB 25	3	1 Zadní kuličkové ložisko malého kuželového kola	
14. Vložky axiálního kuličkového ložiska.			
03-0179	—	1 Vložka k držení axiálního ložiska	
03-0169	3	— Regulační vložka k axiálnímu ložisku 0.5 mm sil.	
03-0170	3	1 Pomocná regul. vložka k axiál. ložisku 0.2 mm sil.	
03-0190	3	— Pomocná regul. vložka k axiál. ložisku 0.1 mm sil.	
03-1229	3	1 Ilozperaci vložka ložiska malého kuželového kola	
03-1643	3	1 Pomocná regulační vložka ložiska malého kuže- lového kola 0.3 mm silná	
03-1644	3	1 Pomocná regulační vložka ložiska malého kuže- lového kola 0.2 mm silná	
03-1645	3	— Pomocná regulační vložka ložiska malého kuže- lového kola 0.1 mm silná	
15. Hvězdice zadního kloubu a víko ucpávky.			
03-0116	3	1 Hvězdice zadního kloubu	
15 f	—	1 Klín k hvězdici	
03-1259	3	1 Víko ucpávky předního vika zadní osy	
16. Čelisti brzd s obložením.			
03-3470	—	4 Úplná čelist brzdy sestává:	
03-3447	3	4 Čelist brzdy	
03-3448	3	4 Obložení čelisti brzdy	
03-1235	—	24 Hliníkový nýt Ø 5×11 do obložení	
03-3224	3	4 Zpružina čelisti brzdy	
17. Klíč zadní brzdy s pákou.			
03-3213	3	2 Klíč zadní brzdy	
03-4374	3	1 Pravá páka na klíč brzdy	
03-4375	3	1 Levá páka na klíč brzdy	
8/30 s	—	2 Šroub do páky	
—	—	2 Pružná podložka Ø 9×15×3	

Označení předmětu	Obraz na tabulce čís. Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
18. Hřídel zadních kol s ložisky.			
03-4159	3	2 Hřídel zadního kola	
42-0361	3	2 Matka na vnější konec hřídele	
03-2967	—	2 Podložka k matce Ø 18.5×40×4	
—	—	2 Závlačka Ø 3×35	
A 40	—	2 Kuličkové ložisko náboje kola	
03-3222	3	2 Příložka kuličkového ložiska u náboje kola	
14-0940	3	2 Matka ložiska náboje zadního kola	
37-0126	3	2 Závlačka k matce	
19. Náboj zadního kola s krytem.			
03-3449	3	2 Náboj zadního kola	
03-3032	3	2 Vnější víčko náboje kola	
03-3036	—	2 Podložka vnějšího víčka náboje kola	
15 k	—	2 Klín k náboji kola	
03-9935	—	2 Plstěná ucpávka klínové drážky u náboje 6×8, dl. 12 mm	
20. Kotouč brzdy.			
03-3452	3	2 Brzdový kotouč	
6/10 z	—	4 Šroub k upevnění kotouče brzdy k náboji	
21. Šrouby a matky kol.			
03-3223	3	4 Šroub k upevnění kola k náboji s pravým závitem	
03-3225	3	4 Šroub k upevnění kola k náboji s levým závitem	
04-1333	3	4 Vnější krytá matka s prav. závitem (leskle chrom.)	
04-2779	3	4 Vnější krytá matka s lev. závitem (leskle chrom.)	
03-3230	—	8 Pojišťovací kolík k šroubu k upevnění kola	
03-3239	3	8 Vnitřní matka šroubu k upevnění kola	
22. Kola a pneumatiky.			
03-3155	—	2 Kola s prohloubeným ráfkem WB-3½-18	
—	—	2 Duše 4.75-18 s ventilkem TR 17, šikmo na duši	
—	—	2 Gumový plášť 4.75-18, pro prohloubený ráfek	
—	—	2 Gumová vložka pod duši u ventilku	
V. PŘEDNÍ OSA.			
1. Přední náprava.			
03-4184	3	1 Přední náprava	
2. Otočné čepy s vložkami.			
03-9908	3	1 Úplný pravý otočný čep sestává:	
03-3160	—	1 Pravý otočný čep	
08-0112	—	2 Vložka do otočného čepu	
03-9909	3	1 Úplný levý otočný čep sestává:	
03-3161	—	1 Levý otočný čep	
08-0112	—	2 Vložka do otočného čepu	
42-0361	3	2 Matka k otočnému čepu	
03-1274	—	2 Podložka k matce	
—	—	2 Závlačka Ø 3×35	
03-4480	—	2 Maznice	


Označení předmětu	Obrázek na tabulce čis. Počet kusů pro 1 voz.	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
3. Čep do oka přední nápravy.			
08—0109	3	Čep do oka přední nápravy	2
—	2	Kolík k pojištění čepu do oka Kkr 8X32	2
08—0114	3	Vičko čepu do oka přední nápravy	2
06—3123	2	Šroub k upevnění vička čepu	2
08—0119	2	Podložka k čepu do oka přední nápravy	2
4. Držák čelistí brzdy s vložkou.			
03—3501	3	Úplný držák čelistí brzdy sestává:	2
03—3464	3	Držák čelistí brzdy	2
03—3210	3	Vložka do držáku čelistí přední brzdy	2
03—3211	3	Čep čelistí přední brzdy	2
03—3451	3	Kryt kotouče brzdy	2
—	12	Hliníkový nýt k připevnění krytu k držáku Ø 4, dl. 12 mm	2
10/22 s	8	Šroub k upevnění držáku čelistí	8
—	8	Pružná podložka Ø 11X17X3	8
03—4480	2	Maznice	2
5. Čelisti brzdy s obložením a zpružinami.			
03—3470	4	Úplná čelist brzdy sestává:	4
03—3447	3	Čelist brzdy	3
03—3448	3	Obložení čelisti brzdy	3
03—1234	24	Hliníkový nýt Ø 5X11 do obložení	24
03—3224	3	Zpružina čelisti brzdy	3
6. Klíč přední brzdy s pákou.			
03—3213	3	Klíč přední brzdy	3
03—3242	3	Páka na klíč přední brzdy	3
8/30 s	2	Šroub do páky klíče přední brzdy	2
—	2	Pružná podložka Ø 9X15X3	2
7. Náboj předního kola s víčkem.			
03—3457	3	Náboj předního kola	3
03—3032	3	Vnější víčko náboje kola	3
03—3036	2	Přihrová podložka víčka	2
03—3452	3	Brzdový kotouč	3
6/10 z	4	Šroub k upevnění kotouče brzdy k náboji	4
8. Kuželíková ložiska předních kol.			
30206	2	Vnitřní kuželíkové ložisko	2
30304	2	Vnější kuželíkové ložisko	2
9. Kroužek vnitřního ložiska náboje kola.			
03—3249	3	Kroužek k vnitřnímu ložisku	3
03—3250	3	Vnější kroužek k ucpávce	3
03—3251	3	Kožená manžeta k ložisku	3
03—3252	3	Vnitřní kroužek k ucpávce	3
03—3254	2	Zpružina manžety	2
03—3253	3	Příložka ucpávky	3
10. Šrouby a matky kol.			
03—3223	3	Šroub k upevnění kola k náboji s pravým závitem	3
03—3225	3	Šroub k upevnění kola k náboji s levým závitem	3

Označení předmětu	Obrázek na tabulce čis. Počet kusů pro 1 voz.	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
03—3230	8	Pojišťovací kolík ke šroubu	8
03—3239	3	Vnitřní matka šroubu k upevnění kola	3
04—1333	3	Vnější krytá matka šroubu s prav. závitem leskle	3
04—2779	3	Vnější krytá matka šroubu s lev. závitem chrom.	3
11. Kola s pneumatikami.			
03—3155	2	Kolo s prohloubeným ráskem WB 3½—18	2
—	2	Duše WB 4.75—18 s ventilk. TR 17, šikmo na duši	2
—	2	Gumový plášť WB 4.75—18	2
—	2	Gumová vložka pod duši u ventilku	2
12. Páky přední brzdy s čepem.			
03—3471	3	Pravá páka přední brzdy	3
03—3472	3	Levá páka přední brzdy	3
03—3248	3	Vložka pro čep převodové páky brzdy	3
03—3247	3	Čep páky přední brzdy	3
03—4480	2	Maznice	2
—	2	Kolík k pojištění čepu Kkr 4X32	2
13. Páky řízení a kulové čepy.			
03—4185	3	Páka pravého otočného čepu	3
03—4186	3	Páka levého otočného čepu	3
14 f	2	Klín k páce otočného čepu	2
14—1016	3	Matka k páce	3
—	2	Ilustka podložka Ø 16.5X32X3	2
—	2	Závlačka Ø 3X30	2
03—0223	3	Kulový čep do pák přední nápravy	3
07—0768	3	Matka ke kulovému čepu	3
—	3	Závlačka Ø 2.5X25	3
14. Spojovací tyč s hlavami a pánvemi.			
03—4187	3	Spojovací tyč	3
03—3048	3	Hlava spojovací tyče	3
8/27 s	2	Šroub k hlavě spojovací tyče	2
—	2	Pružná podložka Ø 9X15X3	2
03—0219	3	Horní pánve kulového čepu	3
03—0220	3	Dolní pánve kulového čepu	3
03—3049	3	Zpružina kulové pánve	3
03—3050	2	Úplné víko hlavy spojovací tyče sestává:	2
03—3051	3	Víko hlavy spojovací tyče	3
03—3236	2	Zpružina kuličky	2
—	2	Kulička do víka hlavy "12"	2
03—3052	3	Podložka k víku	3
03—3053	3	Kryt otvoru v hlavě spojovací tyče	3
03—4488	2	Pružina krytu otvoru hlavy	2
VI. ŘÍZENÍ.			
1. Skříň řízení s vložkami.			
03—4188	2	Úplná skříň řízení sestává:	2
03—4189	1	Skříň řízení	1
06—2631	2	Vložka do skříně pro hřídel zadní páky řízení	2
10/24 kz	2	Šroub k upevnění horního víka	2
—	2	Matka 10 SJ, obyčejná	2
—	2	Pružná podložka Ø 11X17X3	2

Označení předmětu	Obraz na tabulce čis. Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
2. Víka skříně řízení a opěrná trubka.			
03-3172	2	Úplné horní víko skříně s opěr. trubkou sestává:	
03-3023	1	Horní víko skříně řízení	
03-3025	1	Samomazací vložka „Jurid“ do opěrné trubky	
03-3024	1	Opěrná trubka řízení	
03-3026	2	Postranní víko skříně řízení	
3. Příslušenství vík a skříně.			
8/18 s	2	Šroub k upevnění víka	
—	2	Pružná podložka $\varnothing 9 \times 15 \times 3$	
03-1073	2	Slavěcí šroub do víka skříně řízení	
03-1034	2	Matka stavěcího šroubu	
50127	2	Nalévací zátko	
—	1	Těsnění k zátku $\varnothing 20 \times 14 \times 2$	
03-3027	1	Lepenkové těsnění k postran. víku skříně řízení	
03-9915	1	Papírové těsnění k hornímu víku skříně řízení	
4. Ložisko skříně řízení.			
03-4196	2	Ložisko skříně řízení	
10/55 s	1	Šroub ke stažení ložiska skříně řízení	
—	1	Matka 10 SJ, obyčejná	
—	1	Pružná podložka $\varnothing 11 \times 17 \times 3$	
5. Hřídel se šroubovým segmentem.			
03-1353	2	Hřídel šroubového segmentu	
03-4197	2	Šroubový segment	
14 f	1	Klín ke šroubovému segmentu	
03-1363	2	Šroub ke stažení náboje, šroubového segmentu	
—	1	Matka 8 SJ, korunná	
—	1	Závlačka $\varnothing 2 \times 20$	
03-1357	2	Kož. podložka k zadní páce řízení, $\varnothing 35,6$, silná 2,5	
03-2325	—	Kož. podložka k zadní páce řízení, $\varnothing 35,6$, silná 1,5	
14-1016	3	Matka na konec hřídele k páce	
—	1	Hladká podložka $\varnothing 16,5 \times 32 \times 3$	
—	1	Závlačka $\varnothing 3 \times 30$	
03-3718	1	Montážní příložka šroubového segmentu	
6. Zadní páka řízení s kulovým čepem.			
03-1295	2	Zadní páka řízení	
14 f	1	Klín k zadní páce	
03-0223	2	Kulový čep do páky řízení	
07-0768	2	Matka ke kulovému čepu	
—	1	Závlačka $\varnothing 2,5 \times 25$	
7. Hřídel ručního kola se šroubem.			
03-4501	2	Úplný hřídel ručního kola řízení sestává:	
03-4198	1	Šroub řízení	
03-3183	1	Hřídel ručního kola řízení	
8. Kuželíková ložiska s příložkami.			
03-3351	2	Kuželíkové ložisko 30205 bez vnitřního kroužku	
50-0105	2	Regulační podložka kuželíkového ložiska	
50-0109	2	Regulační podložka kuželíkového ložiska	


Označení předmětu	Obraz na tabulce čis.	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
9. Ruční kolo řízení.				
03-9914	—	1	Úplné ruční kolo řízení sestává:	
03-3153	2	1	Ruční kolo řízení	} zalito do 03-3153
03-3008	2	1	Vedení zarážky páčky ukazatele směru	
11-2079	—	1	Klín ručního kola řízení	
03-3017	2	1	Matka na konec hřídele ručního kola	
10. Zarážka páčky ukazatele směru.				
03-3007	2	1	Zarážka páčky ukazatele směru	
06-3393	2	1	Zpružina zarážky	
04-5013	2	1	Matka k zarážce páčky ukazatele směru	
—	—	1	Pojistka k matce	
11. Zarážka segmentu ukazatele směru.				
03-9913	2	1	Úplná zarážka ukazatele směru sestává:	
03-3009	—	1	Trubka zarážky segmentu ukazatele směru	} přiva- řeno
03-3003	—	1	Zarážka segmentu ukazatele směru	
—	—	1	Pojišťovací kolík trubky Kkr 5X36	
12. Miska segmentu ukazatele s trubkou, západkou a páčkou.				
03-3169	2	1	Úplná miska ukazatele směru s trubkou sestává:	
03-3010	—	1	Trubka misky segmentu ukazatele směru	} přiva- řeno
03-3001	—	1	Miska segmentu zarážky ukazatele směru	
03-3005	—	1	Zpružina západky páčky ukazatele směru	
—	—	2	Železný nýt č. 3 k upevnění zpružiny k misce	
—	—	2	Podložka k nýtu č. 3	
03-3006	—	1	Západka páčky ukazatele směru jízdy	
03-3206	—	1	Vodící kroužek (připájeno k 03-3010)	
03-3002	—	1	Segment zarážky ukazatele směru	
—	—	1	Páčka ukazatele směru jízdy „Bosch“ SHH 36/1 Z se zesílenou stěnou	
03-3022	—	3	Šroubek k upevnění páčky k misce	
—	—	3	Pružná podložka šroubku Ø 3,5	
03-3004	—	1	Podložka misky segmentu zarážky ukazatele	
13. Trubka páčky vypínače světla s páčkou.				
03-9912	2	1	Úplná trubka s páčkou vypínače sestává:	
03-3018	—	1	Trubka páčky vypínače světla	} přivařeno houkačky zn. „Bosch“ SHH 35/1 Z
—	—	1	Páčka vypínače světla tlačítkem	
14. Zapínací skříňka světel a ukazatele.				
03-3171	3,2	1	Skříňka k zapínání světel a ukazatele směru	
03-3019	—	1	Spojka k zapínací skřínce k trubce páčky	
03-3021	—	1	Pojišťovací šroubek spojky	
03-3020	—	1	Zpružina ke spojení zapínací skříňky	
6/13 s	—	2	Šroub k upevnění skříňky	
—	—	2	Pružná podložka Ø 7X11X2	
15. Kryt otvoru pedálové podlahy.				
03-4326	2	1	Kryt otvoru pedálové podlahy	
03-4325	2	1	Kožená podložka krytu 1 mm silná	

Označení předmětu	Obrázek na základě Břs, počet kusů pro 1 voz.	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
VII. Pedály, ruční páky a převody.			
1. Čep pedálu s přírubou.			
03-4334	4	Úplný čep pedálů sestává:	
03-4335	1	Čep pedálů	
03-4336	1	Příruba čepu pedálů } přivařeno	
—	1	Závlačka čepu pedálu $\varnothing 4 \times 35$	
2. Konsola čepu pedálů.			
03-4590	4	Úplná konsola čepu pedálů sestává:	
03-4591	1	Konsola čepu pedálů	
03-4337	1	Výztuha konsoly čepu pedálů } přivařeno	
3. Pedál spojky.			
03-1301	4	Pedál spojky	
04-3039	4	Vložka do pedálu spojky	
4. Převod spojky.			
03-4569	4	Hřídel vysouvací páky spojky	
03-4318	4	Čep pro hřídel vysouvací páky spojky	
11-2884	4	Podložka k čepu	
—	1	Závlačka $\varnothing 4 \times 35$	
04-5004	4	Vysouvací páka spojky	
13 i	1	Klín k vysouvací páce spojky	
10/34 s	1	Šroub k vysouvací páce	
03-2970	4	Zpružina k vysouvací páce spojky	
11-1845	4	Páka převodu spojky	
13 h	1	Klín k páce	
15-0293	1	Pojišťovací šroub páky	
—	1	Pružná podložka $\varnothing 7 \times 11 \times 2$	
04-0168	4	Šroub s čoučkou do páky převodu spojky	
—	1	Pojišťovací matka šroubu M 10, ohybojná	
5. Pedál brzdy.			
03-4589	4	Pedál brzdy	
04-3039	4	Vložka do pedálu brzdy	
6. Ložiska a hřídele převodu brzd s pákami.			
03-3674	4	Ložisko hřídelů brzd	
03-4617	4	Úplný hřídel převodu přední brzdy sestává:	
03-4595	1	Trubka hřídele převodu přední brzdy	
03-4452	2	Čep hřídele převodu přední brzdy } svařeno	
03-3046	1	Vnitřní páka převodu přední brzdy	
03-4381	4	Vnější páka převodu přední brzdy	
8/30 s	2	Šroub do náboje páky	
—	2	Pružná podložka $\varnothing 9 \times 15 \times 3$	
03-4158	4	Úplný hřídel převodu zadní brzdy sestává:	
03-4594	1	Trubka hřídele převodu zadní brzdy	
03-4452	2	Čep hřídele převodu zadní brzdy } svařeno	
03-3047	1	Vnitřní páka převodu zadní brzdy	
03-3046	1	Levá vnitřní páka převodu zad. brzdy	
03-3711	4	Pravá vnější páka převodu zadní brzdy	



Označení předmětu	Obrázek na tabulce čís.	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojů	Cena za kus Kč
03-3712 8/30 s	4	1	Levá vnější páka převodu zadní brzdy . . .	
—	—	2	Šroub do náboje páky . . .	
03-4451	4	2	Pružná podložka Ø 9×15×3 . . .	
—	—	4	Kulová pánev ložiska hřídelů brzd . . .	
7. Pedál akcelérátoru.				
03-3760	4	1	Úplný pedál akcelérátoru sestává:	
03-3756	4	1	Pedál akcelérátoru . . .	}
11-2200	4	1	Šarnýr pedálu akcelérátoru . . .	
11-2301	4	1	Drát šarnýru pedálu . . .	
03-3757	—	1	Ložisko táhla k pedálu akcel. (přivař. k 03-3756)	
03-4332	4	1	Táhlo k pedálu akcelerace . . .	
—	—	2	Závlačka Ø 1.5×20 . . .	
8. Převod akcelérátoru.				
03-4338	4	1	Hřídel převodu akcelérátoru . . .	
04-3014	4	1	Páčka převodu akcelérátoru . . .	
—	—	1	Rýhovaný kolík Kkr. 3×26 . . .	
04-3016	4	1	Rozpěrací trubka . . .	
03-4339	4	1	Pružina k páce převodu akcelérátoru . . .	
60514	4	1	Vidlička k páčce . . .	
60513	4	1	Čep do vidličky . . .	
—	—	1	Závlačka Ø 1.5×20 . . .	
17-9959	—	1	Úplná levá páčka převodu akcelérátoru sestává:	
17-0264	4	1	Levá páčka převodu akcelérátoru . . .	} přivařeno
17-0265	4	1	Náboj levé páčky převodu akcelérátoru . . .	
17-0266	4	1	Zubová spojka převodu akcelérátoru . . .	
—	—	1	Rýhovaný kolík k zubové spojce Kkr 3×36 . . .	
04-3018	4	1	Pružina k zubové spojce . . .	
03-4593	4	1	Táhlo mezi převod akcelérátoru a zarážku . . .	
—	—	4	Závlačka Ø 1.5×20 . . .	
9. Ruční páka zasouvací.				
03-4567	2	1	Úplná ruční páka zasouvací sestává:	
03-4570	—	1	Ruční páka zasouvací . . .	} připájeno
17-0573	—	1	Koule zasouvací páky . . .	
03-2274	2	1	Rukojeť zasouvací páky . . .	} kompl.
03-2275	2	1	Vložka do rukojeti zasouvací páky . . .	
17-0407	2	1	Vnější část víčka stojánku ruční páky zasouvací	
17-0577	2	1	Vnitřní část víčka stojánku ruční páky zasouvací	
17-0405	2	1	Zpružina víčka stojánku ruční páky . . .	
—	—	1	Pružná podložka Ø 9×15×3 . . .	
10. Ruční páka brzdy.				
03-2462	—	1	Úplná tyč ruční páky brzdy sestává:	
03-0274	2	1	Tyč ruční páky brzdy . . .	
03-2296	2	1	Páka ruční brzdy . . .	
03-0275	2	1	Táhlo západky ruční páky brzdy . . .	
03-0276	2	1	Pojišťovací západka ruční páky brzdy . . .	
03-0277	2	1	Zpružina pojišťovací západky . . .	
06-3457	2	1	Knoflík táhla západky . . .	} komplet.
06-4490	2	1	Vložka se závitem do knoflíku táhla . . .	
03-2292	2	1	Táhlo regulace ruční brzdy s kulisou . . .	
—	—	1	Pojišťovací matka Ø 10 SJ obyčejná . . .	

Označení předmětu	Obrázek na tabulce čísl.	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
07-1663	2	1	Čep do ruční páky brzdy	
—	—	1	Závlačka \varnothing 2X20	
—	—	1	Závlačka \varnothing 2,5X30	
03-2313	2	1	11. Čep ruční páky brzdy s ozubeným segmentem.	
03-0282	2	1	Čep ruční páky brzdy	
—	—	1	Podložka k čepu ruční páky brzdy	
07-0768	2	1	Kolík k čepu \varnothing 3X6	
—	—	1	Matka k čepu ruční páky	
03-0279	2	1	Závlačka \varnothing 2,5X 25	
—	—	1	Ozubený segment ruční páky brzdy	
—	—	1	Závlačka \varnothing 3,5X30	
03-3063	2	2	12. Vložený převod přední brzdy.	
—	—	2	Čep páky vloženého převodu	
—	—	2	Matka čepu M 10, obyčejná	
—	—	2	Pružná podložka \varnothing 11X17X3	
03-4343	4	1	Závlačka \varnothing 2X20	
03-4344	4	1	Pravá páka vloženého převodu přední brzdy	
—	—	1	Levá páka vloženého převodu přední brzdy	
03-3063	4	2	13. Vložený převod zadní brzdy.	
—	—	2	Čep vloženého převodu zadní brzdy	
—	—	2	Matka čepu M 10, obyčejná	
—	—	2	Pružná podložka \varnothing 11X17X3	
03-4345	4	1	Závlačka \varnothing 2X20	
03-4346	4	1	Pravá páka vloženého převodu zadní brzdy	
—	—	1	Levá páka vloženého převodu zadní brzdy	
VIII. RÁM, PERA ATD.				
1. Podélníky a příčky rámu.				
03-4571	—	1	Úplný rám se všemi přínýťovanými součástmi	
03-4572	5	1	Pravý podélný nosník rámu	
03-4573	5	1	Levý podélný nosník rámu	
03-4574	5	1	Přední příčka rámu	
03-4575	5	1	Střední příčka rámu	
03-4576	5	1	Zadní příčka rámu	
—	—	10	Kollový nýt ke spojení příček s rámem \varnothing 10X23	
—	—	4	Kollový nýt ke spojení příček s rámem \varnothing 10X14	
2. Závěsy motoru a převodové skříně.				
03-4613	5	1	Pravý závěs motoru	
03-4614	5	1	Levý závěs motoru	
03-0986	5	1	Zadní závěs převodové skříně	
—	—	3	Sud. nýt k upevnění závěsu k příčce \varnothing 8X20 mm	
—	—	8	Sudový nýt k upevnění závěsu motoru na rám \varnothing 10X20 mm	
3. Držáky přední spony kapoty.				
03-4347	5	1	Pravý držák přední spony kapoty	
03-4348	5	1	Levý držák přední spony kapoty	
—	—	4	Nýt \varnothing 10X23 k upevnění držáku na rám	



Veteran service

Aktuální nabídka
www.veteranservice.cz



Výroba dobového příslušenství, profilových těsnění
na historická vozidla a náhradních dílů na vozy Aero a Tatra




Označení předmětu	Obrázek na tabulce dle Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
4. Patka konsoly pedálové podlahy.			
03-2574	5	1 Prává patka konsoly pedálové podlahy	} svařeno
03-2742	1	1 Plech do konsoly pedálové podlahy	
03-4340	5	1 Držák zadní spony kapoty	} svařeno
03-2575	5	1 Levá patka konsoly pedálové podlahy	
03-2742	1	1 Plech do konsoly pedálové podlahy	} svařeno
03-4340	5	1 Držák zadní spony kapoty	
	4	1 Mřížový nýt Ø 8X20 k upevnění patky k rámu	
5. Výztuha rámu a plechy k upevnění chladiče.			
03-4384	5	1 Výztuha rámu u držáku zásobního kola	
	2	1 Mřížový nýt Ø 8X23 k upevnění výztuhy a patky na rám	
	4	1 Mřížový nýt Ø 8X20 k upevnění výztuhy a patky na rám	
03-3954	5	1 Výztuha rámu u řízení	
	2	1 Mřížový nýt Ø 8X20	
03-2343	5	2 Výztuha rámu u předního držáku zadního pera	
	2	1 Nýt Ø 10X23 k upevnění výztuhy	
03-1334	5	2 Plech k upevnění chladiče	
	4	1 Nýt k upevnění plechu k rámu Ø 10X14	
6. Držáky tlumičů a výfukového hrnce.			
03-1337	5	2 Horní držák předního tlumiče	
	4	1 Nýt k upevnění držáku Ø 10X23	
	1	1 Nýt k upevnění držáku zadního tlumiče Ø 8X25	
	2	1 Kratší nýt k upevnění výztuhy na rám Ø 8X12	
03-2358	5	1 Právý horní držák zadního tlumiče	
03-2360	5	1 Levý horní držák zadního tlumiče	
03-4302	1	1 Držák závěsu výfukového hrnce	
	2	1 Mřížový nýt k upevnění držáku k rámu Ø 8X20	
7. Patka držáku zásobního kola.			
04-4503	5	1 Patka držáku zásobního kola	
12/47 s	1	1 Šroub do patky zásobního kola	
	1	1 Matka M 12 obyčejná	
	1	1 Pružná podložka Ø 13X19X3	
	3	1 Nýt Ø 10X30 k přinýtování patky k rámu	
8. Přední pera.			
03-1319	5	1 Právě přední pero	
03-3810	5	1 Vložka do oka předního pera	
03-1373	5	1 Sponka předního konce předního pera	
	1	1 Nýt k přinýtování sponky na 3. list pera Ø 6,5X16 mm	
03-1329	5	1 Šroub předního pera	
	1	1 Matka šroubu předního pera Ø 8 SJ, obyčejná	
03-1320	5	1 Levé přední pero	
03-3810	5	1 Vložka do oka předního pera	
03-1373	5	1 Sponka předního konce předního pera	
	1	1 Nýt k přinýtování sponky na 3. list pera Ø 6,5X16 mm	
03-1320	5	1 Šroub předního pera	
	1	1 Matka šroubu pera Ø 8 SJ, obyčejná	

Označení předmětu	Obraz na tabulce č. 1	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
9. Držáky předních per s vložkami.			
03-4577	5	1 Pravý přední držák předního pera	
03-4578	5	1 Levý přední držák předního pera	
—	—	2 Kratší kotlový nýt ke spojení držáku s rámem Ø 10×27	
—	—	2 Delší kotlový nýt ke spojení držáku s rámem Ø 10×53	
03-1328	5	2 Zadní držák předního pera	
03-3810	5	2 Vložka do zadního držáku předního pera	
—	—	4 Kotlový nýt ke spojení držáku s rámem Ø 10×25	
10. Závěsy a čepy předních per.			
03-3765	5	2 Závěs předního pera	
03-3750	—	6 Úplný čep předního pera sestává:	
03-3762	5	6 Čep předního pera	
03-3246	5	6 Víčko maznice čepu	
—	—	6 Uzavírací kulička 5/32"	
03-3236	5	6 Zpružina uzavírací kuličky	
03-3798	—	2 Prodloužená podložka k čepu pera	
03-3761	—	2 Pojistka k čepu závěsu pera	
—	—	6 Matka M 10, obyčejná	
11. Zadní pera.			
03-2801	5	2 Zadní pero	
03-3811	5	2 Vložka do oka zadního pera	
03-0330	5	2 Šroub zadního pera	
—	—	2 Matka šroubu zadního pera 8 SJ, obyčejná	
12. Držáky zadních per s vložkami.			
03-4579	—	1 Úplný pravý zadní držák zadního pera sestává:	
03-1321	5	1 Pravý zadní držák zadního pera	
03-3811	5	1 Vložka zadního držáku zadního pera	
03-4580	—	1 Úplný levý zadní držák zadního pera sestává:	
03-1322	5	1 Levý zadní držák zadního pera	
03-3811	5	1 Vložka zadního držáku zadního pera	
—	—	2 Kotlový nýt ke spojení držáku s rámem Ø 10×27	
—	—	2 Kotlový nýt ke spojení držáku s rámem Ø 10×53	
03-3967	5	2 Přední držák zadního pera	
—	—	4 Kotlový nýt Ø 10×30 k upevnění držáku k rámu	
13. Závěsy a čepy zadních per.			
03-3766	5	2 Závěs zadního pera	
03-3759	—	6 Úplný čep zadního pera sestává:	
03-3762	5	6 Čep zadního pera	
03-3246	5	6 Víčko maznice čepu	
—	—	6 Uzavírací kulička 5/32"	
03-3236	5	6 Zpružina uzavírací kuličky	
03-3798	—	2 Prodloužená podložka	
03-3761	—	2 Pojistka k závěsu čepu pera	
—	—	6 Matka M 10, obyčejná	

Označení předmětu	Obraz na tabulce č. 1	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
14. Výfukový hrnc s troubou a závěsem.			
03-4652	—	1 Úplný výfukový hrnc sestává:	
04-3450	5	1 Plášť výfukového hrnce	
04-3448	5	1 Přepážka výfukového hrnce } přivařeno	
04-3445	5	2 Čelo výfukového hrnce	
03-5218	5	1 Vnitřní trouba výfukového hrnce } přivařeno	
04-3449	—	1 Přepážka vnitřní trouby	
03-4434	5	1 Závěs trouby výfukového hrnce	
—	—	2 Závlačka Ø 4,5×50 k upevnění pláště k troubě	
15. Závěs výfukového hrnce.			
03-4361	5	1 Závěs výfukového hrnce	
16. Držáky stupaček.			
03-4647	5	2 Přední držák stupačky	
03-4648	5	2 Zadní držák stupačky	
—	—	12 Mřížový nýt Ø 8×20 k upevnění držáků k rámu	
17. Stupačky.			
03-4632	6	1 Úplné prkno pravé stupačky sestává:	
03-4634	—	1 Prkno pravé stupačky	
03-4390	—	1 Okrajová lišta pravé stupačky } sklíženo	
03-4391	—	1 Gumový kryt prkna pravé stupačky	
03-4393	6	1 Hliník, lišta pravé stupačky u předního blatníku	
03-4485	—	1 Hliník, lišta pravé stupačky u zadního blatníku	
6/25 v	—	5 Šroub k upevnění stupačky k blatníkům s matkou a podložkou	
03-4872	—	1 Spodní pás gumového krytu	
03-4487	6	2 Úplný uhlínik k zadní části stupačky sestává:	
03-4482	—	2 Uhlínik k zadní části stupačky } přivařeno	
03-4484	—	2 Matka k uhlíniku	
03-4633	6	1 Úplné prkno levé stupačky sestává:	
03-4635	—	1 Gumový kryt prkna levé stupačky	
03-4390	—	1 Prkno levé stupačky	
03-4392	—	1 Okrajová lišta levé stupačky } sklíženo	
03-4394	—	1 Hliník, lišta levé stupačky u předního blatníku	
03-4486	—	1 Hliník, lišta levé stupačky u zadního blatníku	
6/25 v	—	5 Šroub k upevnění blatníků a stupaček s matkou a podložkou	
IX. CHLADIČ, KAPOTA, PŘÍČNÁ STĚNA ATD.			
1. Plášť, výztuha, hrdlo a blok chladiče.			
03-4603	5	1 Úplný plášť bloku chladiče	
03-4600	—	1 Plášť bloku chladiče	
04-3946	—	1 Kryt přepadové trubky	
03-4353	—	1 Levá horní výztuha přední části chladiče	
03-4354	—	1 Pravá horní výztuha přední části chladiče	

Označení předmětu	Obráz na tabulce čísl.	Počet kusů pro 1 voz.	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
03-4357	—	2	Výztužný úhelník horní části chladiče .	
03-4359	—	1	Podélná výztuha zadního horního rohu chladiče	
04-9983	5	1	Úplná patka chladiče sestává:	
04-3573	5	2	Patka chladiče	
04-3574	5	2	Dolní pás patky chladiče	
04-3971	5	1	Přepažovací sítko chladiče	
04-3704	5	1	Horní hrdlo chladiče	
03-4615	5	1	Dolní hrdlo chladiče	
—	—	9	Měděný nýt č. 5 k dolnímu hrdlu chladiče	
14-0523	5	1	Nalévací hrdlo .	
06-1388	5	1	Vypouštěcí hrdlo .	
—	—	4	Měděný nýt č. 6 .	
06-1399	5	1	Úhelník spojovací tyče	
—	—	3	Měděný nýt č. 8 k upevnění úhelníku	
03-4602	5	1	Itameček kapoty	
04-1578	5	2	Plech k přichycení kapoty	
—	—	4	Nýt č. 3 k plechům k přichycení kapoty	
03-4601	5	1	Přepadová trubka	
03-4356	5	1	Chladič blok	
10/22 dz	—	4	Šroub k upevnění chladiče na rám .	
—	—	8	Matka šroubu M 10, obyčejná .	
—	—	4	Pružná podložka Ø 11×17×3	
—	—	24	Měděný nýt č. 7 do patek chladiče	
2. Příslušenství pláště chladiče.				
11-9907	5	1	Úplný vypouštěcí kohout sestává:	
06-1386	—	1	Vypouštěcí kohout	
03-0257	—	1	Trubka do kohoutu } připájeno	
—	—	1	Fibrová podložka Ø 18×26×2	
07-1162	5	1	Sito nalévacího hrdla .	
03-3794	5	1	Víčko nalévacího hrdla .	
04-3703	5	1	Značka továrny	
04-9975	5	4	Drát k připevnění značky } připájeno	
—	—	1	Kožený pásek do rámečku .	
3. Snímatelný kryt chladiče.				
03-5222	5	1	Úplný snímatelný kryt chladiče sestává:	
03-4904	5	1	Snímatelný kryt chladiče	
04-1690	—	7	Podložka se závitem pro šroub k upevnění krytu	
03-4878	5	1	Podélný zesilovací pás pláště	
03-4879	5	1	Příčný zesilovací pás pláště .	
4. Příslušenství snímatelného pláště.				
6/10 on	—	7	Šroub k připevnění snímatelného krytu .	
—	—	7	Pružná podložka Ø 7×11×2 .	
03-4909	6	1	Úplný emblem sestává:	
03-4610	5	1	Emblem na kryt chladiče (laskle chrom.)	
03-4378	—	1	Šroub k upev. emblemu na kryt chladiče } spájeno	
—	—	1	Matka M 6, obyčejná .	
—	—	1	Pružná podložka Ø 7×11×2	
06-4478	6	1	Značka lvíček na snímatelný kryt .	



Označení předmětu	Obraz na tabulce čis. Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
5. Kapota.			
03—4606	5	1 Úplná kapota sestává:	}
03—2286	5	1 Horní díl kapoty	
03—1382	5	1 Přední výztuha horního dílu	
03—1383	5	1 Zadní výztuha horního dílu	
03—3764	—	18 Trn na přední a zadní výztuhu horního dílu	
—	—	1 Pístěný pásek na přední výztuhu	
—	—	1 Pístěný pásek na zadní výztuhu	
03—1388	5	2 Horní část šarnýru	
03—4607	—	1 Úplný pravý postranní díl kapoty sestává:	
03—4604	5	1 Pravý postranní díl kapoty	
03—1389	5	1 Dolní část šarnýru	
04—1591	5	1 Přidržený plech postranního dílu kapoty	
03—3336	—	1 Držák nárazníku spony kapoty	
03—1390	5	1 Drát šarnýru	
—	—	2 Kozžený roh na kapotu	
—	—	1 Stiskací nýt „Lasko“	
03—4608	—	1 Úplný levý postranní díl kapoty sestává:	}
03—4605	5	1 Levý postranní díl kapoty	
Ostatní díly jako u pravého postranního dílu!			
6. Přičná stěna.			
03—4664	5	1 Úplná přičná stěna	
7. Závěs zdvižené kapoty.			
04—5029	5	1 Závěs zdvižené kapoty	
4/17 Lkn	—	1 Šroub k závěsu	
—	—	1 Matka Ø 4 záv. Löw., obyčejná	
8. Pedálová podlaha.			
03—4619	5	1 Pedálová podlaha	
06—0504	5	4 Šroub k upevnění pedálové podlahy k úhelníkům	
03—3069	5	1 Úplné víko otvoru v pedálové podlaze	
9. Návěštní deska.			
03—4620	—	1 Úplná návěštní deska sestává:	
03—4621	5	1 Návěštní deska	
03—4383	—	4 Šroub třmenem zapín. skřínky a tlačítka spouštěče	
—	—	4 Matka Ø 5, záv. Löw., obyčejná	
—	—	4 Pružná podložka Ø 5,5×9,5×2	
10. Benzinová nádržka.			
03—4917	5	1 Úplná benzinová nádržka sestává:	
03—4918	5	1 Plášť benzinové nádržky	
03—4919	5	2 Čelo benzinové nádržky	
03—4920	5	2 Krajní výztuha benzinové nádržky	
03—4921	5	1 Střední výztuha benzinové nádržky	
03—4922	5	2 Pas benzinové nádržky	
03—1728	—	4 Stykový plech k připevnění benz. nádržky k pasu	
50938	5	1 Nalévací hrdlo benzinové nádržky	
—	—	6 Měděný nýt č. 5 k nalévacímu hrdlu	
50997	5	1 Odváděcí hrdlo benzinové nádržky	
—	—	3 Měděný nýt č. 3 k odváděcímu hrdlu	


Označení předmětu	Obraz na tabulce čis. Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
11. Příslušenství benzinové nádržky.			
04—0427	5	1 Víčko nalévacího hrdla	
—	—	1 Kožené těsnění do víčka nalévacího hrdla	
03—4331	5	1 Kohout k benzinové nádržce k odvádění benzínu	
—	—	1 Fibrová podložka ke kohoutu Ø 15×19×2	
12. Ochranné plechy.			
03—2522	4	1 Ochranný plech přední příčky	
03—4022	4	1 Ochr. plech mezi spodek motoru a přední příčku	
03—9918	—	2 Vložka k ochrannému plechu	
03—9949	—	1 Vložka k ochrannému plechu	
03—9992	—	2 Plstěná vložka mezi ochr. plech a př. konec rámu	
03—4053	5	1 Úplný ochranný plech pod převodovou skříní	
03—1408	5	1 Pravý ochranný plech podél motoru	
03—1409	5	1 Levý ochranný plech podél motoru	
03—1849	5	1 Pravý čelný ochranný plech podél motoru	
03—1850	5	1 Levý čelný ochranný plech podél motoru	
13. Přední blatníky.			
03—4057	6	1 Úplný pravý přední blatník sestává:	
03—4059	6	1 Pravý přední blatník	
03—4386	6	1 Drát do obruby pravého předního blatníku	
03—4618	6	1 Závěs předního blatníku	
8/16 s	—	2 Šroub k upevnění blatníku k držáku	
—	—	2 Matka M 8, obyčejná	
—	—	2 Pružná podložka Ø 9×15×3	
03—4388	—	1 Úhelník k upevnění blatníku ke stupáče	
03—4061	—	1 Kapsa blatníku	
03—4062	—	1 Vnější výztuha kapsy blatníku	
03—4063	—	1 Vnitřní výztuha kapsy blatníku	
03—5264	—	1 Úplný plech k zakrytí kapsy v pravém blatníku	
03—4058	6	1 Úplný levý přední blatník sestává:	
03—4060	6	1 Levý přední blatník	
03—4061	6	1 Kapsa blatníku	
03—4062	6	1 Vnější výztuha kapsy blatníku	
03—4063	6	1 Vnitřní výztuha kapsy blatníku	
03—4387	6	1 Drát do obruby levého blatníku	
03—4618	6	1 Závěs předního blatníku	
8/16 s	—	2 Šroub k upevnění blatníku k držáku	
—	—	2 Matka M 8, obyčejná	
—	—	2 Pružná podložka Ø 9×15×3	
03—4388	—	1 Úhelník k upevnění blatníku ke stupáče	
14. Držáky blatníků.			
03—4631	—	2 Držák předního blatníku	
15. Krycí plechy rámu.			
03—4636	4	1 Pravý krycí plech rámu	
03—4637	4	1 Levý krycí plech rámu	
03—4506	—	1 Kryt otvoru pro držák zásobního kola	
5/12 l.kn	—	2 Šroub k upevnění krytu otvoru k levému plechu	
—	—	2 Matka Ø 5 záv. Low. obyčejná	
—	—	2 Pružná podložka Ø 5,5×9,5×2	

Označení předmětu	Obraz na tabulce čis. Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
X. MONTÁŽNÍ ČÁSTI.			
1. Motor.			
04—3607	1	2 Podložka pod patku motoru	
10/31 s	—	4 Šroub k upevnění motoru na rám	
—	—	4 Matka M 10, obyčejná	
—	—	4 Hladká podložka Ø 10,5×20×2	
—	—	4 Pružná podložka Ø 11×17×3	
—	—	1 Kautčuková hadice k hornímu hrdlu chladiče Ø 45×55, dl. 250 mm	
—	—	1 Kautčuková hadice k dolnímu hrdlu chladiče Ø 45×55, dl. 80 mm	
—	—	4 Sponka k hadicím	
2. Ložisko a příklop roztáčecí klíky.			
04—3606	1	1 Ložisko roztáčecí klíky	
8/20 s	—	2 Šroub k upevnění ložiska k přední příčce	
—	—	2 Matka 8 SJ, obyčejná	
—	—	2 Pružná podložka Ø 9×15×3	
04—3605	1	1 Příklop otvoru pro roztáčecí kliku (leskle chrom.)	
3. Zadní osa.			
03—4237	3	4 Těmen zadního pera	
—	—	8 Matka M 10, obyčejná	
—	—	8 Pružná podložka Ø 11×17×3	
03—4238	3	2 Podložka k těmenu zadního pera	
03—0454	—	2 Vložka mezi zadní osu a zadní pero	
03—4239	3	2 Dolní držák zadního tlumiče	
03—4980	—	1 Pravý třecí tlumič	
03—4981	—	1 Levý třecí tlumič	
4. Přední osa.			
03—4368	3	4 Těmen předního pera	
—	—	8 Matka těmenu M 10, obyčejná	
—	—	8 Pružná podložka Ø 11×17×3	
03—1439	—	2 Podložka předního kola	
03—4369	3	2 Podložka těmenu předního pera	
03—4978	—	1 Pravý třecí tlumič	
03—4979	—	1 Levý třecí tlumič	
5. Řízení.			
03—4739	—	2 Šroub k upevnění ložiska skříně řízení	
—	—	2 Matka M 10, obyčejná	
—	—	2 Pružná podložka Ø 11×17×3	
6/13 s	—	2 Šroub k upevnění krytu otvoru pedálové podlahy	
—	—	2 Lisovaná podložka č. 9 Ø 7,5×17×1,5	
—	—	2 Matka M 6, obyčejná	
—	—	2 Pružná podložka Ø 7×11×2	
03—4330	2	1 Plech pod ložisko skříně řízení	
03—4839	2	1 Podložka těmenu	
03—4838	2	1 Těmen k upevnění řízení k návěštní desce	
—	—	2 Matka těmenu M 8, obyčejná	
—	—	2 Pružná podložka Ø 9×15×3	

Označení předmětu	Obrázek na tabulce čísl.	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
03-5000	2	1	Konsola řízení	
03-3758	2	3	Šroub k upevnění konsoly	
—	—	3	Matka M 8, obyčejná	
—	—	3	Pružná podložka \varnothing 9×15×3	
6. Táhlo řízení s hlavami a pánevemi.				
03-3920	3	1	Táhlo řízení	
03-3048	3	2	Hlava spojovací tyče	
8/27 s	—	2	Šroub k hlavě spojovací tyče	
—	—	2	Pružná podložka \varnothing 9×15×3	
03-0219	2	2	Horní pánev kulového čepu	
03-0220	3	1	Dolní pánev kulového čepu	
03-3049	3	2	Pružina kulové pánve	
03-3050	—	2	Úplné víko hlavy táhla řízení sestává:	
03-3051	3	2	Víko hlavy táhla řízení	
03-3236	—	2	Zpružina kuličky	
—	—	2	Kulička do víka hlavy 5 32"	
03-3052	3	2	Podložka k víku	
03-3053	3	2	Kryt otvoru v hlavě spojovací tyče	
03-4488	—	2	Pružina krytu otvoru v hlavě táhla	
7. Pedál akceleračního.				
46/25 hz	—	3	Šroub k upevnění šarnýru pedálu k pedálu, podlaze	
8. Ložiska převodu brzd.				
10/22 s	—	4	Šroub k upevnění ložiska k rámu	
—	—	4	Matka M 10, obyčejná	
—	—	4	Pružná podložka \varnothing 11×17×3	
9. Pedál brzdy.				
07-3712	4	1	Pružina pedálu brzdy	
06-0589	4	1	Očko pružiny	
—	—	1	Matka M 6, obyčejná	
—	—	1	Pružná podložka \varnothing 7×11×2	
10. Převod přední brzdy.				
03-4372	4	1	Táhlo od pedálu k převodu přední brzdy	
03-3037	4	2	Vidlička k táhlu	
03-3080	4	1	Čep do vidličky k pedálu	
03-4373	4	1	Čep do vidličky a pro zachycení pružiny	
—	—	2	Závlačka \varnothing 2×15	
11. Převod zadní brzdy.				
03-4367	4	1	Úplné táhlo od pedálu k převodu zad. brzdy sestává:	
03-4368	—	1	Táhlo od pedálu k převodu zadní brzdy } svařeno	
03-3087	—	1	Kulisa táhla k pedálu brzdy	
03-4365	4	1	Úplné táhlo ruční páky brzdy sestává:	
03-4363	—	1	Táhlo k ruční páce brzdy } svařeno	
03-4364	—	1	Kulisa táhla	
03-3037	4	2	Vidlička k táhlům	
03-3080	4	2	Čep do vidličky	
—	—	2	Závlačka \varnothing 2×15	

Označení předmětu	Obrázek na tabulce čísl.	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
12. Vložený převod přední brzdy.				
03-4370	4	2	Přední táhlo vloženého převodu přední brzdy	
03-3092	4	2	Zarážka pružiny	
6/17 s	—	2	Šroub do zarážky	
—	—	2	Matka M 6, obyčejná	
—	—	2	Pružná podložka \varnothing 7×11×2	
07-2172	4	2	Pružina táhla vloženého převodu	
—	—	4	Lisovaná podložka k pružině	
03-3039	4	2	Regulační matka k táhlu	
—	—	2	Pojišťovací matka M 8, obyčejná	
03-3037	4	2	Vidlička k táhlu vloženého převodu	
03-3080	4	2	Čep do vidličky	
—	—	2	Závlačka \varnothing 2×15	
03-4380	4	2	Zadní táhlo vloženého převodu přední brzdy	
—	—	4	Závlačka k táhlu \varnothing 3.5×20	
13. Vložený převod zadní brzdy.				
03-4371	4	2	Přední táhlo vloženého převodu zadní brzdy	
03-3092	4	2	Zarážka pružiny	
6/17 s	—	2	Šroub do zarážky	
—	—	2	Matka M 6, obyčejná	
—	—	2	Pružná podložka \varnothing 7×11×2	
07-2172	4	2	Pružina k přednímu táhlu vloženého převodu	
—	—	4	Lisovaná podložka č. 2 k pružině	
17-0518	4	2	Regulační matka táhla	
—	—	2	Pojišťovací matka táhla M 8, obyčejná	
03-3715	4	2	Vidlička k táhlu vloženého převodu	
03-3080	4	2	Čep do vidličky	
—	—	4	Závlačka \varnothing 2×15	
03-4379	4	2	Zadní táhlo vloženého převodu zadní brzdy	
—	—	4	Závlačka \varnothing 3.5×20	
14. Výfukový hrnec.				
8/20 s	—	1	Šroub k upevnění závěsu výfukového hrnce k rámu	
—	—	1	Matka M 8, obyčejná	
—	—	1	Pružná podložka \varnothing 9×15×3	
8/18 s	—	1	Šroub k upevnění závěsu výfukové trouhy	
—	—	1	Matka M 8, obyčejná	
—	—	1	Pružná podložka \varnothing 9×15×3	
15. Chladič.				
03-2342	5	2	Podložka pod patku chladiče	
—	—	1	Podložka mezi příčkou a chladičem (hroub 7×25, dl. 160)	
16. Plechy pod kapotu a kryt řízení:				
03-4638	—	1	Úplný pravý plech pod kapotu sestává:	
03-4640	5	1	Pravý plech pod kapotu s přivařenými detaily	
—	—	—	06-4200 a 03-2326	
03-4639	—	1	Úplný levý plech pod kapotu sestává:	
03-4641	5	1	Levý plech pod kapotu s přivařenými detaily	
—	—	—	06-4200 a 03-2326	
03-4327	5	1	Úplný kryt zadní páky řízení sestává:	

Označení předmětu	Obrázek na tabulce čís. Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
03-4328	—	1 Plášť krytu zadní páky řízení	
03-4329	—	1 Víčko krytu zadní páky řízení	
5/12 Lkn	—	3 Šroub k upevnění krytu	
—	—	3 Matka Ø 5, záv. Löw., obvyčejná	
—	—	3 Pružná podložka Ø 5,5×9,5×2	
5/7 Lkn	—	6 Šroub k upevnění plechu pod kapotu na rám	
—	—	6 Hladká podložka Ø 5×10×1,5	
17. Spony kapoty.			
03-3400	—	4 Spona kapoty	
03-3399	—	4 Tímec spony	
03-3398	—	4 Nárazník spony	
4/20 Lkn	—	8 Šroub k upevnění držáku spony na rám	
—	—	8 Matka Ø 4 Löw., obvyčejná	
—	—	8 Pružná podložka Ø 4,5×7,5×1,5	
18. Příčná stěna a konsoly pedálové podlahy.			
03-4360	5	1 Spojovací tyč chladiče a příčné stěny	
—	—	2 Lisovaná podložka č. 1 k upevnění tyče k příčné stěně	
—	—	2 Matka M 8, obvyčejná	
8/20 s	—	4 Šroub k upevnění postranních stěn příčné stěny na rám	
—	—	4 Matka M 8, obvyčejná	
—	—	4 Pružná podložka Ø 9×15×3	
—	—	Plst na příčnou stěnu 2 mm	
—	—	Plstěný pás pod konsolu příčné stěny a pod plech pod kapotu 45 mm, dl. 3000 mm, síla 3 mm	
03-2706	—	3 Pásky mezi rám a plech pod kapotu	
—	—	1 Gumová vložka do příčné stěny pro hadici rychlo- měru	
19. Tabulka typu s firmou.			
04-5092	—	1 Tabulka typu s firmou	
—	—	4 Nýt č. 0 k upevnění tabulky	
20. Ruční regulace zážehu.			
03-4396	4	1 Vedení tyčky regulace zážehu	
—	—	1 Pružná podložka Ø 11×17×3	
06-3257	4	1 Matka vedení tyčky regulace zážehu	
03-4397	4	1 Kratší táhlo ruční regulace zážehu	
07-3836	4	1 Knoflík tyčky ruční regulace	
03-4723	4	1 Držák hřídele převodu ruč. regul. zážehu	
03-4724	4	1 Hřídel převodu k ruční regulaci zážehu	
03-4725	4	1 Vnější páčka k ruční regulaci zážehu	
—	—	1 Závlačka Ø 1,5×15	
03-4643	4	1 Delší táhlo k regulaci zážehu	
03-4766	—	1 Podložka k táhlu	
—	—	5 Závlačka Ø 1,5×15	
6/15 s	—	2 Šroub k upevnění držáku	
—	—	2 Matka M 6, obvyčejná	
—	—	2 Pružná podložka Ø 7×11×2	



Označení předmětu	Obraz na tabulce č. 1	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
21. Regulace spouštěcího zařízení karburátoru.				
03-4398	4	1	Úplné vedení tyčky regulace spouštěcího zařízení	
03-3257	4	1	Matka vedení tyčky regulace zážehu	
03-4400	4	1	Tyčka regulace spouštěcího zařízení	
07-3836	4	1	Knoflík tyčky regulace spouštěcího zařízení	
03-4401	—	1	Drátěná ohebná hadička vnější Ø 5, síla drátu 1,5 mm, délka 1000 mm	
03-4402	—	1	Ocelová struna regulace spouštěcího zařízení Ø 1,5 mm, dl. 1000 mm	
22. Benzínová nádržka.				
8/18 s	—	4	Šroub k upevnění benzinové nádržky k příc. stěně	
—	—	4	Matka M 8, obyčejná	
—	—	4	Pružná podložka Ø 9×15×3	
—	—	4	Lisovaná podložka č. 1	
—	—	2	Pístěná podložka pod benz. nádržku 3×30×150 mm	
—	—	2	Pístěná podložka pod benz. nádržku 3×30×700 mm	
—	—	2	Pístěná podložka mezi příčnou stěnu a benzinovou nádržku 10×3×147 mm	
03-4433	—	1	Trubka k vedení benzínu od nádržky ke karburá- toru	
06-4130	2	1	Konus přípojky Ø 8	
04-5039	2	1	Matka konusu přípojky u kohoutu benzin. nádržky	
23. Ochranné plechy.				
6/10 s	—	4	Šroub k upevnění ochrann. plechu mezi spodek mo- toru a přední příčku	
6/13 s	—	4	Šroub k upevnění ochranného plechu na rám pod převodovou skříní	
—	—	4	Matka M 6, obyčejná	
—	—	4	Pružná podložka Ø 7×11×2	
04-3702	2	6	Držák ochranného plechu podél motoru	
5/20 l.kn	—	2	Šroub k upevnění ochrann. plechu na přední příčku	
5/7 l.kn	—	2	Šroub k upevnění ochranného plechu na držák předního pera	
—	—	4	Pružná podložka Ø 5,5×9,5×2	
06-4488	2	2	Podložka šroubu ochranného plechu před chladič	
24. Přední blatníky a držáky.				
03-4403	2	1	Podložka držáků předních blatníků	
10/24 s	—	4	Šroub k upevnění držáku blatníku k rámu	
—	—	4	Matka M 10, obyčejná	
—	—	4	Pružná podložka Ø 11×17×3	
6/13 s	—	2	Šroub k upevnění předních blatníků ke krycím plechům rámu	
—	—	2	Pružná podložka Ø 7×11×2	
—	—	2	Gumové těsnění mezi blatník a rám	
25. Krycí plechy rámu.				
—	—	23	Hřebík k upev. krycího plechu ke stupáčkům 2/20	
6/13 s	—	4	Šroub k upevnění krycích plechů k blatníkům	
—	—	4	Matka M 6, obyčejná	
—	—	4	Pružná podložka Ø 7×11×2	

Označení předmětu	Obraz na tabulce čís. Počet kusů pro 1 voz.	Pojmenování předmětu a skupiny strojů	Cena za kus Kč
XI. ELEKTRIKA, PŘÍSTROJE, ZÁSOBNÍ DÍLY ATD.			
1. Reflektory.			
—	6	2 Reflektor „Bosch“ E 170×2 BS 131 s rýhov. sklem	
—	—	2 Žárovka Osram Billux 25/15 W, 6 V	
—	—	2 Kulová žárovka do reflektoru 6 V, 5 W	
2. Příčka s podložkami k držení reflektoru.			
03—4649	6	1 Příčka k držení reflektoru } přivařeno	
03—3268	6	2 Upevňovací podložka příčky } 03-4623	
03—3269	6	2 Podložka pod příčku reflektoru	
03—3520	6	2 Podložka mezi držák a blatník	
10/24 s	—	4 Šroub k upevnění příčky k blatníku	
—	—	4 Pružná podložka Ø 11×17×3	
3. Přední číselná tabulka.			
03—5219	5	1 Přední číselná tabulka	
6/13 s	—	2 Šroub k připevnění číselné tabulky	
—	—	2 Hladká podložka Ø 12×6,2×1,5	
—	—	2 Pružná podložka Ø 11×7×2	
4. Zadní číselná tabulka a zadní lampa.			
03—4954	5	1 Zadní číselná tabulka	
03—4804	5	1 Držák zadní číselné tabulky	
03—1483	—	1 Výztuha blatníku u držáku	
6/15 s	—	2 Šroub k upevnění držáku k blatníku	
—	—	2 Matka M 6, obyčejná	
—	—	2 Pružná podložka Ø 7×11×2	
03—3392	—	1 Rozpěrací trubka mezi blatník a tabulku	
03—3391	—	1 Šroub k upevnění zadní číselné tabulky	
—	6	1 Zadní lampička „Bosch“ JN 5 S 1	
—	—	1 Žárovka „Osram“ 5 W, 6 V	
5. Baterie se svorkami.			
03—3157	6	1 Baterie 6 V, 60 ampérhod. se zn. „Praga“	
04—5224	2	1 Svorka pro kladný pól baterie } úplná svorka	
04—5226	2	1 Šroub svorky baterie } 04-5230	
04—5227	2	1 Matka šroubu svorky baterie } úplná svorka	
04—5225	2	1 Svorka pro záporný pól baterie } 04-5231	
04—5226	2	1 Šroub svorky baterie } 04-5231	
04—5227	2	1 Matka šroubu svorky baterie } 04-5231	
6. Upevnění baterie.			
03—4596	3	1 Závěs baterie	
8/65 v	—	4 Delší šroub k upevnění závěsu k trámku karoserie	
—	—	4 Matka M 8, obyčejná	
—	—	4 Pružná podložka Ø 9×15×3	
03—4333	2	2 Šroub k upevnění baterie	
—	—	4 Matka M 8, obyčejná	
—	—	4 Pružná podložka Ø 9×15×3	
11—1589	—	2 Podložka závěsu baterie	

Označení předmětu	Obraz na tabulce čís. Počet kusů pro 1 voz.	Pojmenování předmětu a skupiny strojů	Cena za kus Kč
7. Zařadovací skříňka, kontrolní lampička a tlačítko spouštěče.			
—	6	1 Zapínací skříňka „Bosch“ IIB 7	
03—4404	—	2 Trmíněk zapínací skřínky	
—	6	1 Kontrolní lampička „Bosch“ JJ 5/1	
—	—	1 Žárovka „Osram“ 6 V	
—	6	1 Tlačítko spouštěče „Bosch“ SSH 505/1z	
03—4405	—	1 Trmíněk tlačítka spouštěče	
8. Rychloměr s ohebným hřídelem.			
03—4435	—	1 Rychloměr „Jaeger“ do 100 km číslice nesvítící	
04—3117	4	1 Držák hřídele rychloměru	
6/17 s	—	1 Šroub k upevnění držáku	
—	—	1 Matka M 6, obyčejná	
—	—	1 Lisovaná podložka Ø 7,5×17×1,5	
03—4823	—	1 Úplný ohebný hřídel k pohonu rychloměru	
03—4824	—	1 Úplná ohebná hadice k pohonu rychloměru	
9. Lampička k osvětlení přístrojů.			
11—2346	6	1 Lampička „Prema“ k upevnění na návěštní desku	
—	—	1 Žárovka do lampičky 6 V, 5 W	
10. Pojistková krabice.			
04—5710	6	1 Pojistková krabice s 8 pojistkami	
4/20 l.kn	—	2 Šroub k upevnění pojistkové krabice	
—	—	2 Matka Ø 4 záv. Löw	
—	—	2 Pružná podložka Ø 4,5×7,5×1,5	
03—4709	—	2 Podložka pojistkové krabice	
11. Indukční cívka.			
—	6	1 Indukční cívka pro bateriové zapalování „Bosch“	
—	—	6 V, TE 6/1	
8/18 s	—	2 Šroub k upevnění indukční cívky na příčnou stěnu	
—	—	2 Matka M 8, obyčejná	
—	—	2 Pružná podložka Ø 9×15×3	
—	6	1 Kabel č. 4 vysokého napětí s gumovou izolací od	
—	—	indukční cívky k přerušovači průř. 1,5 mm,	
—	—	dl. 820 mm, úplný	
03—4406	6	1 Gumová čepička kabelu vysokého napětí	
—	—	Úplný kabel č. 1 od indukční cívky k přerušovači	
—	—	průř. 1,5 mm², dl. 750 mm	
12. Spouštěč.			
—	6	1 Spouštěč Bosch BGC 0,4 B 1a, levotočivý	
13. Houkačka.			
—	6	1 Elektrická houkačka 6 V s držákem	
14. Kabely.			
03—4407	6	1 Úplný kabel od baterie na lmotu průř. 16 mm²,	
—	—	dl. 580 mm, v lakov. bougie trubce se značkou	
—	—	kabelu 04-3737	

Označení předmětu	Obrázek na tabulce č. 1	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
03-2263	4	1 Svorka na kabel ke hmotě	
03-2264	4	1 Šroub do svorky	
—	—	1 Matka M 8, obyčejná	
—	—	1 Pružná podložka $\varnothing 9 \times 15 \times 3$	
03-4408	6	1 Úplný kabel č. 30 od baterie ke spouštěči průř. 16 mm ² , dl. 850 mm v lakov. bougie trubce se značkou 04-3737, s očkem 04-5089 a gumovou čepičkou Bosch WNK 500/2 x	
03-4409	6	1 Úplný kabel č. 30 od baterie k zapínací skřínce průř. 6 mm ² , dl. 2400 mm, v bougie trubce se značkou 04-3101	
03-4410	6	1 Úplný kabel č. 51 od dynama k zapínací skřínce průř. 6 mm ² , dl. 3340 mm, v bougie trubce s dvěma značkami 04-3101	
03-4411	6	1 Úplný kabel č. 61 od dynama ke kontrolní lampičce průř. 1,5 mm ² , dl. 3400 mm, v bougie trubce se značkou 03-2644	
03-4412	6	1 Úplný kabel č. 15 od kontrolky k zapínací skřínce průř. 1,5 mm ² , dl. 200 mm, v bougie trubce se 2 značkami 03-2644	
03-4413	6	1 Úplný kabel č. 56 od zapínací skřínky k pojistkám průř. 6 mm ² , dl. 950 mm, v bougie trubce se 2 značkami 04-3101	
03-4414	6	1 Úplný kabel č. 15 od zapínací skřínky k pojistkám průř. 1,5 mm ² , dl. 950 mm, v bougie trubce se 2 značkami 03-2644	
03-4415	6	1 Úplný kabel č. 54 od zapínací skřínky k pojistkám průř. 6 mm ² , dl. 950 mm, v lakov. bougie trubce se značkou 04-3101	
03-4416	6	1 Úplný kabel č. 50 od pojistek k tlačítku spouštěče průř. 2,5 mm ² , dl. 1250 mm, v bougie trubce se značkou 04-3101	
03-4418	6	1 Úplný kabel č. 56 od pojistek k přepínači světel průř. 6 mm ² , dl. 1000 mm, v bougie trubce se značkou 04-3101	
03-4419	6	1 Úplný kabel „P“ k zadní lampě průř. 1,5 mm ² , dl. 1000 mm, v bougie trubce se značkou 03-2644	
03-4420	6	1 Úplný kabel „P“ od pojistek k lampě návěst. desky průř. 1,5 mm ² , dl. 1000 mm, v bougie trubce se značkou 03-2644	
03-4421	6	1 Úplný kabel č. 15 od pojistek k indukční cívice průř. 1,5 mm ² , dl. 1050 mm, v bougie trubce s kabelovým očkem „Bosch“ s isolační hadičkou dl. 20 mm a se 2 značkami 03-2644	
03-4422	—	1 Úplný kabel „N“ od pojistek k přepínači ukazatele průř. 1 mm ² , dl. 1000 mm, v bougie trubce se 2 značkami 03-2644	
03-4423	6	1 Úplný kabel „K“ od pojistek k houkačce průř. 1,5 mm ² , dl. 750 mm, v bougie trubce se značkou 03-2644	
03-4424	6	1 Úplný kabel č. 50 od tlačítka ke spouštěči průř. 2,5 mm ² , dl. 1000 mm, v bougie trubce se 2 značkami 04-3101, s očkem kabelu 04-5004, s čepičkou 03-3011	

Označení předmětu	Obrázek na tabulce č. 1	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
—	—	1 Kabel od houkačky k tlačítku průř. 1,5 mm ² , dl. 2800 mm, v bougie trubce	
—	—	1 Kabel od pojistek k nástroji lampě průř. 1,5 mm ² , dl. 1050 mm, v bougie trubce	
03-4425	6	1 Úplný kabel č. 50a od přepínače k levému reflektoru průř. 2,5 mm ² , dl. 2300 mm, v bougie trubce se značkou kabelu 04-3101	
03-4426	6	1 Úplný kabel č. 50a od přepínače k pravému reflektoru průř. 2,5 mm ² , dl. 1400 mm, v bougie trubce se značkou 04-3101	
03-4427	6	1 Úplný kabel č. 50b od přepínače k pravému reflektoru průř. 1,5 mm ² , dl. 1400 mm, v bougie trubce se 2 značkami kabelu 04-3101	
03-4428	6	1 Úplný kabel č. 57 od přepínače k levému reflektoru průř. 1 mm ² , dl. 2300 mm, v bougie trubce se 2 značkami 03-2644	
03-4429	6	1 Úplný kabel č. 56b ke spojení reflektoru průř. 1,5 mm ² , dl. 2300 mm, v bougie trubce se 2 značkami 03-2644	
03-4430	6	1 Úplný kabel č. 57 od přepínače k pravému reflektoru průř. 1 mm ² , dl. 1400 mm, v bougie trubce se 2 značkami 03-2644	
03-4431	6	1 Úplný kabel „L“ od přepínače k levému ukazateli průř. 1 mm ² , dl. 2100 mm, v bougie trubce červené se značkou 03-2644	
03-4432	6	1 Úplný kabel „P“ od přepínače k pravému ukazateli průř. 1 mm ² , dl. 2100 mm, v bougie trubce se značkou 03-2644	
15. Isolační trubky.			
03-1780	—	1 Isol. trubka kabelů od pojistek do rámu	03-4867
—	—	2 Konecova na trubce $\varnothing 28$	
11-0879	—	1 Isolační trubka od pojistek k přepínači	03-4875
—	—	2 Konecova na trubku $\varnothing 21$	
11-0655	—	1 Isol. trubka kabelů od přepín. k reflektoru	03-4876
—	—	2 Konecova na trubku $\varnothing 28$	
11-0471	—	1 Isol. trubka na kabely k baterii a spouštěči	03-4877
—	—	2 Konecova trubky $\varnothing 28$	
—	—	1 Bougie trubka kabelů k zadní lampě a starteru $\varnothing 11/13$, dl. 500 mm	
—	—	1 Bougie trubka do přední přičky $\varnothing 14/16$, dl. 450 mm	
—	—	1 Bougie trubka do rámu $\varnothing 14/16$, dl. 50 mm	
—	—	3 Bougie trubka do rámu $\varnothing 6/8$ mm, dl. 50 mm	
—	—	2 Gum. hadice do pláště chladiče $\varnothing 10/14$, dl. 400 mm	
—	—	2 Gum. hadice na svorky baterie $\varnothing 10/14$, dl. 400 mm	
—	—	2 Kovová ohebná hadice na kabely k reflektorům $\varnothing 10/14$, dl. 200 mm	
03-2706	—	2 Gumová vložka do krytu chladiče pro ohebn. hadici	
—	—	1 Bougie trubka na kabel k zadní lampě $\varnothing 6/8$, dl. 900 mm	
—	—	1 Manžeta zapínací skřínky	
06-2080	4	1 Držák trubky $\varnothing 21$	
06-2072	4	2 Držák trubky $\varnothing 28$	
07-1340	4	2 Držák bougie trubky v přední přičce	
5/15 Lkn	—	5 Šroub držáku	

Označení předmětu	Obrázek na tabulce č. 1	Počet kusů pro 1 voz	Pojmenování předmětu a skupiny strojů	Cena za kus Kč
—	—	5	Matka \varnothing 5 Löwenherz, obyčejná	
03-4816	—	5	Pružná podložka \varnothing 5,5×9,5×2	
03-4341	—	1	Pásek k upevnění kabelů	
03-4341	—	5	Pásek k chycení kabelů	
16. Zásobní kolo s pneumatikou.				
03-3155	6	1	Kolo s prohloubeným ráfem W. B. 3½-18	
—	—	1	Duše 4,75×18 W. B. s rovným ventilem Tr 17	
—	—	1	Gumový plášť 4,75×18 W. B. pro prohloub. ráfek	
—	—	1	Gumová vložka pod duši s dírou pro ventilek	
17. Držák zásobního kola.				
03-4564	—	1	Úplný držák zásobního kola	
04-3667	5	1	Opěrná deska diskového kola	
04-4922	5	1	Matka držáku zásobního kola	
06-4183	5	1	Drátěný kroužek na matku k opěrné desce	
18. Roztáčecí klika.				
03-4624	—	1	Úplná roztáčecí klika sestává:	
04-3688	1	1	Roztáčecí klika	
03-1540	1	1	Hřídel roztáčecí kliky } svařeno	
06-4186	1	1	Trubka rukojeti roztáčecí kliky	
19. Zásobní díly				
—	—	1	Svíčka zapalovací „Champion 13“	
04-1333	3	1	Vnější matka šroubu k upev. kola s prav. závitem	
04-2779	3	1	Vnější matka šroubu k upev. kola s levým závitem	
—	—	4	Různé šrouby a to po 1 kuse: 6/13 s, 6/17 s, 8/24 s, 10/24 s	
—	—	3	Různé korunné matky a to po 1 kuse: \varnothing 6, 8, 10	
—	—	3	Různé hladké podložky a to po 1 kuse: \varnothing 6, 8, 10	
—	—	6	Různé pružné podložky a to po 2 kusech: \varnothing 6, 8, 10	
—	—	6	Různých závlaček a to po 2 kusech: \varnothing 1,5×15, 2×20, 2×25	
—	—	2m	Zeledného drátu \varnothing 1 mm	
—	—	2m	Černé izolující tkanice	
20. Klíče.				
04-5508	—	1	Ploché klíč dvojité # 10×14	
16-5281	—	1	Ploché klíč dvojité # 17×20	
03-2604	—	1	Trubkový klíč vnitřní # 26 ke svíčkám, dl. 150 mm	
04-5383	—	1	Tyčka ke klíči dl. 280 mm	
04-4783	—	2	Klíč k nárazníkům ventilů	
04-5733	—	1	Větší univerzální klíč otevíř. 60 mm	
—	—	1	Klíč ke karburátoru	
04-5727	—	1	Kolevratek k matkám kol	
21. Nářadí a nástroje.				
—	—	1	Stříkač konvice na olej	
03-5215	—	1	Tlaková pumpa „Tecalmit“	
04-5510	—	1	Ocelové kludivo ¼ kg s násadou	
04-5506	—	1	Ploché sekáč	
04-5635	—	1	Šroubovák dl. 200 mm	

Označení předmětu	Obrázek na tabulce č. 1	Počet kusů pro 1 voz	Pojmenování předmětu a skupiny strojů	Cena za kus Kč
04-5501	—	1	Kombinované kleště	
11-2691	—	1	Kleště na zpružiny ventilů	
04-5505	—	1	Průbojník \varnothing 2 mm	
04-5395	—	1	Plíšek ke stavění vůle u rozvodového hřídele	
—	—	1	Manometr „Edco“ s koženou tašličkou	
04-5731	—	1	Hustilka \varnothing 35 mm	
04-5509	—	1	Vzdušní hadice s přípojkami	
03-4860	—	1	Zdvihák vozu na 800 kg „Levator“	
03-4861	—	1	Tyč ke zdviháku	
04-5841	—	2	Páka pro montáž pneumatik Well Base	
—	—	1	Hustoměr k baterii	
—	—	1	Jednoduchý plátěný obal na nářadí	
—	—	1	Taška na certifikát	
—	—	1	Popis obsluhy vozu	
—	—	1	Ceník náhradních dílů	
—	—	1	Plechová skříňka s obvazy a desinfekčními prostředky	
XII. VÝBAVA.				
1. Přední nárazník.				
03-4670	6	1	Vnější pás předního nárazníku	Úplný přední nárazník 03-4669
03-4671	6	1	Vnitřní pás předního nárazníku	
8/20 s	—	4	Šroub k spojení vnějšího pásu s vnitřním	
07-0781	6	4	Matka šroubu	
03-4496	6	1	Spona nárazníku	Úplná spona 03-4495
03-4497	6	1	Šroub do spony	
—	—	1	Matka šroubu spony M 8 obyč.	
10/22 s	—	2	Šroub k připevnění nárazníku	
—	—	2	Hladká podložka \varnothing 10,2×20×2	
—	—	2	Pružná podložka \varnothing 11×17×3	
2. Zadní nárazník pro vozy bez nosiče zavazadel.				
03-4673	6	1	Vnější pás zadního nárazníku	Úplný zadní nárazník 03-4672
03-4674	6	1	Vnitřní pás zadního nárazníku	
8/20 s	—	4	Šroub k spojení vnějšího pásu s vnitřním	
07-0781	6	4	Matka šroubu	
03-4496	6	1	Spona nárazníku	Úplná spona 03-4495
03-4497	6	1	Šroub do spony	
—	—	1	Matka šroubu spony M 8 obyč.	
04-3674	—	2	Čep nárazníku	
04-3673	—	2	Podložka čepu nárazníku	
07-0768	—	2	Korunná matka čepu	
—	—	2	Hladká podložka \varnothing 12,2×24×2,5	
—	—	2	Závlačka \varnothing 2,5×25	
3. Zadní nárazník pro vozy s nosičem zavazadel.				
(Platí pro cabriolety.)				
03-5207	—	1	Úplný zadní nárazník	
03-4495	—	1	Úplná spona nárazníku	
04-5665	—	4	Šroub k upevnění nárazníku k držáku	

Označení předmětu	Obrázek na tabulce čís. Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
4. Nosič zavazadel. (Platí pro cabriolety.)			
04-4884	— 2	Držák nosiče zavazadel a zadního nárazníku . . .	
04-4987	— 1	Pravá vzpěra plošiny nosiče zavazadel . . .	
04-4988	— 1	Levá vzpěra plošiny nosiče zavazadel . . .	
04-4992	— 2	Čep vzpěry v držáku nosiče zavazadel . . .	
—	— 2	Korunová matka M 8 . . .	
—	— 2	Závlečka Ø 2X20 . . .	
03-0966	4	Úplná plošina nosiče zavazadel sestává:	
03-2564	— 1	Plošina nosiče zavazadel . . .	
03-2709	— 1	Levé vedení čepu vzpěry . . .	
03-2760	— 1	Pravé vedení čepu vzpěry . . .	
04-4990	4	Otočný čep plošiny . . .	
04-4985	— 4	Spona pro fermen . . .	
—	— 8	Železný nýt č. 7 ke sponě pro fermen . . .	
04-4991	4	Čep vzpěry v plošině zavazadel . . .	
04-4986	4	Matka čepu vzpěry . . .	
07-3758	— 2	Podložka k hornímu čepu vzpěry . . .	
07-0501	— 2	Krytá matka otočného čepu plošiny . . .	
5. Ručičkový ukazatel směru jízdy se šrouby a kabely.			
03-4064	6	Pravý ručičkový ukazatel směru zavřený s patkou . . .	
03-4065	6	Levý ručičkový ukazatel směru zavřený s patkou . . .	
5/30 bk	— 4	Šroub k upevnění ukazatele . . .	
—	— 1	Kabel k pravému ukazateli průř. 1 mm ² . . .	
—	— 1	Kabel k levému ukazateli průř. 1 mm ² . . .	
—	— 2	Kabel od ukazatele na hmotu, průř. 1 mm ² . . .	
6. Nástrovní lampa.			
03-3705	6	Nástrovní kulatá lampa s víkem . . .	
—	— 1	Zárovka Osram válcová 6 V do nástrovní lampy . . .	
2/20 Hz	— 4	Šroub k upevnění nástrovní lampy . . .	
—	— 1	Kabel od nástrovní lampy k pojistkám průř. 1,5 mm ² . . .	
—	— 1	Kabel od nástrovní lampy k uzemnění průř. 1,5 mm ² . . .	
XIII. KAROSERIE. (Lidová, celozavřená, dvoudvřevá.)			
1. Dřevěná konstrukce karoserie.			
2. Upevnění návěštní desky.			
03-2716	5	Konsola k upevnění návěštní desky . . .	
5/30 Hz	— 6	Šroub k upevnění konsoly ke karoserii . . .	
3. Plechový předeek a stěny karoserie.			
4. Ventilací klapka (98-0400).			
98-0475	— 1	Ventilací klapka . . .	
98-0607	— 1	Přední část šarnýru ventilací klapky . . .	
98-0489	— 1	Zadní část šarnýru ventilací klapky . . .	

Označení předmětu	Obrázek na tabulce čís. Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
07-4151	— 1	Drát šarnýru . . .	
98-0488	— 1	Zpružina ventilací klapky . . .	
07-4150	— 1	Držák zpružiny ventilací klapky . . .	
98-0487	— 1	Rukojeť ventilací klapky . . .	
98-0479	— 1	Připevňovací pásek rukojeti . . .	
5. Kování podlahy před řidičem.			
03-1967	— 1	Výztužný plech vyjímací podlahy . . .	
6. Zámky, stěžeje, nárazníky a vedení dveří.			
03-4907	— 1	Pravý zámek s pojistkou . . .	
03-4908	— 1	Levý zámek s pojistkou . . .	
03-3768	— 2	Vedení vnitřní kliky . . .	
04-5159	— 1	Vnější klika pro pravé dveře . . .	
04-5158	— 1	Vnější klika pro levé dveře . . .	
03-3773	— 2	Krycí plech vedení dveří . . .	
03-1955	— 2	Čep vedení . . .	
03-4455	— 1	Horní závěs pravých dveří . . .	
03-4456	— 1	Horní závěs levých dveří . . .	
03-4457	— 1	Střední závěs pravých dveří . . .	
03-4458	— 1	Střední závěs levých dveří . . .	
03-4459	— 1	Dolní závěs pravých dveří . . .	
03-4462	— 1	Dolní závěs levých dveří . . .	
7. Skla postranních oken.			
03-4389	6	Sklo okna dveří . . .	
03-4490	6	Sklo okna u zadního sedadla . . .	
03-4461	6	Sklo okna před řidičem . . .	
8. Spouštěče oken s upevněním.			
03-3982	— 1	Pravý spouštěcí mechanismus skla okna ve dveřích zn. „Dura Pid“ . . .	
03-3983	— 1	Levý spouštěcí mechanismus skla okna ve dveřích zn. „Dura Pid“ . . .	
—	— 1	Klička k spouštěcímu mechanismu okna . . .	
03-1987	— 2	Příložka pod vnitřní kliku spouštěcího mechanismu . . .	
9. Okno v zadní stěně.			
03-4491	6	Sklo okna v zadní stěně . . .	
10. Stínítko před řidiče.			
98-0359	6	Úplné stínítko před řidiče sestává:	
98-0469	— 1	Celou stínítku . . .	
98-0468	— 1	Rámeček stínítka . . .	
98-0470	— 2	Držáček stínítka . . .	
98-0471	— 2	Spodní část ložiska . . .	
98-0472	— 2	Horní část ložiska . . .	
11. Utěrač.			
03-4841	6	Elektrický utěrač okna, kompletní . . .	

Označení předmětu	Obraz na tabulce č. 1	Počet kusů pro 1 voz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cena za kus Kč
12. Pravý zadní blatník.				
03—4680	6	1	Pravý zadní blatník	
03—4494	6	1	Výztužný pás předního konce zadního blatníku	
8/16 s	—	3	Šroub k upevnění blatníku k podběhu	
—	—	3	Pružná podložka Ø 9×15×3	
—	—	3	Lisovaná podložka č. 2 Ø 10,5×24×2	
5/30 hk	—	1	Šroub k připevnění blatníku v zadní části	
—	—	1	Hladká podložka pod šroub Ø 5,5×10×1,5	
13. Levý zadní blatník.				
03—4681	6	1	Levý zadní blatník	
03—4494	6	1	Výztužný pás předního konce zadního blatníku	
8/16 s	—	3	Šroub k upevnění blatníku k podběhu	
—	—	3	Pružná podložka Ø 9×15×3	
—	—	3	Lisovaná podložka č. 2 Ø 10,5×24×2	
5/30 hk	—	1	Šroub k připevnění blatníku v zadní části	
—	—	1	Hladká podložka pod šroub Ø 5,5×10×1,5	
14. Koberec s upevněním.				
—	—	1	Koberec na podlahu před zadní sedadlo	
—	—	1	Gumový koberec na podlahu u řidiče	
15. Zrcátko.				
—	—	1	Zrcátko k řidiči s upevněním	