


klapky vystríknout k až dým injektorem nastavené (požadované) množství paliva. Vytéká-li paliva málo, nebo nevytéká-li vůbec, netěsní kuličkový ventil injektoru (přisává se vzduch při sacím zdvihu pumpičky), nebo kuličkou sacího ventilkou se přepouští při výtlacném zdvihu palivo do plovákové komory. Opravu provedte buď výměnou celého injektoru (I), v němž je ventilek nerozebiratelně uložen, nebo vyčištěním sedla sacího ventilu (Kz). Někdy pomůže propláchnutí čistým benzínem a několikeré rázné začerpání pumpičkou.

#### H. POSTUP PŘI UCPÁNÍ TRYSKY OBOHACOVÁCE

Sniží-li se max. rychlosť vozidla, je ucpána tryska obohacovače (To). V tomto případě odšroubujte akcelerační pumpičku povolením tří šroubů označených ryskami na víku pumpičky. Pro snazší manipulaci můžete též odpojit náhon pumpičky. Trysku vyšroubujte ve svíslé poloze, aby pružinka a ventilek obohacovače, nacházející se pod ní, nevypadly a neztratily se. Po vyčištění trysky profouknutím pumpičku opět sestavíme opačným postupem.



Vysvětlivky k řezu karburátorem

Th	hlavní trysky	E	emulzní trubice
V	hlavní vzdušník	I	injektory
Tv	trysky běhu naprázdno	R	rozprašovače
Vv	vzdušníky běhu naprázdno	D	difuzéry
Tp	trysky pumpičky	M	membránová pumpička
To	tryska obohacovače	S	ventilek sytiče
Vn	výměnný vzdušník	Sv	šroubkový běhu naprázdno
Ts	tryska sytiče	J	jehlový ventil
Vs	vzdušník sytiče	P	plovák
Vs1	(konstantní) vzdušník sytiče	Kz	zpětný kuličkový ventil
O	obtoková tryska	Ps	palivový kanálek sytiče
		Z	závlačka

#### MOTOR

národní podnik, České Budějovice – oddělení OTS



## DVOJITÝ SPÁDOVÝ KARBURÁTOR JIKOV 30 SSOP S AKCELERAČNÍ PUMPIČKOU A ZAŘÍZENÍM K DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍHO VÝKONU MOTORU

#### A. TECHNICKÝ POPIS

JIKOV 30 SSOP je dvojitý spádový karburátor československé konstrukce, určený hlavně pro šesti a osmiválcové motory. Karburátor má dvě stejné rozprašovací komory, čímž je umožněno daleko lepší rozprášení směsi, než při použití jedné komory s větším průchozím průřezem. Plovák. komora, sytič, obohacovač pro plné zatištění i akcelerační pumpička jsou pro obě rozprašovací komory společné, zatímco každá rozprašovací komora má zvláštní hlavní systém a okruh pro běh naprázdno.

Tento typ dvojitého spádového karburátoru má pomocná zařízení, která umožňují v širokém rozmezí přizpůsobit bohatost směsi jednotlivým provozním režimům motoru, čímž zajíždají jeho hospodárný provoz.

**Hlavní systém** každé z rozprašovacích komor má osvědčené pneumatické využívání a působí tedy automaticky. Doplňuje jej dokonalý rozprašovač.

a) **Hlavní systém** má doplňující zařízení pro:

1. spouštění studeného motoru;
2. běh naprázdno;
3. částečné zatištění motoru;
4. plný výkon motoru;
5. akceleraci.

Karburátor je prakticky prachotěsný. Veškerý potřebný vzduch, jako na příklad pro vytvoření předběžné směsi v rozprašovači pro běh naprázdno, pro vytvoření směsi v obohacovači se odeberá za čističem vzduchu, nasazeným na sací hrdlo karburátoru. Za čističem vzduchu je odvzdušněna i plováková komora. Předností tohoto uspořádání je, že směšovací poměr vzduchu a benzínu je téměř nezávislý na znečištění čističe vzduchu. Pouze sytič odebírá vzduch mimo čistič.

1. **Spouštění studeného motoru** umožňuje sytič, v podstatě malý, samostatný karburátor, který má trysku (Ts) a vzdušníky (Vs) a (Vs<sub>1</sub>). Jakmile spouštěč začne otáčet motorem, vysaje vytvořený podtlak (při úplně uzavřené škrticí klapce a otevřeném ventili (S) sytiče karburátoru) palivo, které je v zásobní komůrce startovacího zařízení nad palivovou tryskou sytiče (Ts). Palivo se přivádí kanálem (Ps) do prostoru před taliřek ventili (S), kde se mísi se vzduchem proudícím vzdušníkem (Vs<sub>1</sub>) a odměřuje se. Tako utvořená směs se pak odsává motorem přes pootevřený ventilek (S). Jakmile motor naskočil a jeho otáčky stoupaly, nasává se přes zásobní komůrku pouze vzduch. Palivo se pak odměřuje tryskou (Ts). Toto přirozené ochuzení směsi je možno po spuštění motoru ještě zvýšit částečným zasunutím knofliku sytiče na přístrojové desce. Přitom se taliřek ventili (S) odchýlí od miskovité příložky, ve které je šest otvorů. Tim je uvolněna cesta vzduchu přicházejícímu výměnným vzdušníkem (Vs) a dosaženo dalšího ochuzení pro rozjezd. Dosednutím ventilkou (S) na sedlo je sytič vyřazen z činnosti.

Pro správnou funkci sytiče je nutno, aby při spouštění motoru byla škrticí klapka v poloze pro běh naprázdno, tj. prakticky téměř uzavřena. Proto při spouštění motoru za studena nesešlapujeme akcelerátor. V případě nezdářeného startu doporučujeme malou chvíli vyčkat, než se zásobní komůrka naplní palivem.

2. **Běh naprázdno.** Každá z rozprašovacích komor má samostatný okruh běhu naprázdno, sestávající z trysk (Tv), vzdušníků (Vv) a regulačních šroubů bohatosti směsi (Sv). Døraz pro nutné malé otevření škrticí klapky je společný pro obě komory a lze jej přestavit šroubem. **Pravidelností běhu naprázdno** se dosáhne správnou volbou trysk (Tv), vzdušníků (Vv) a seřízením šroubu (Sv) a šroubem dorazu klapky.



3. Při částečném a plném zatížení motoru jsou v činnosti dva stejné hlavní rozprašovací systémy. Každý z nich sestává z hlavní trysky (Th) zašroubované v držáku, emulzní trubice (E) s hlavním vzdušníkem (V) přivádějícím vzduch, které spolu vytvářejí směs před vstupem do rozprašovače (R) a difuzéra (D). Difuzér je zajištěn ve správné poloze šroubkem. Správná poloha rozprašovače je zajištěna pojistným výstupkem v odlitku plovákové komory, který při montáži zapadne do vybráni v rozprašovači. Další přídavný vzduch se zavádí do prostoru mezi difuzérem a stěnou hlavního kanálu. Vzduch pro obě rozprašovací komory proudí výměnným vzdušníkem (Vn). Tento přídavný vzduch tvoří při menších rychlostech proudění směsi ochranný obal, který zabraňuje srážení paliva na stěnách sacího potrubí. Karburátor je svými regulačními prvky hlavních rozprašovacích systémů, tj. hlavními tryskami (Th) a vzdušníky (V) seřízen pro hospodárné složení směsi při částečném zatížení motoru, kdy není ještě plně sešlápnut akcelerátor.
4. Plný výkon motoru vyžaduje přiměřeného obohacení směsi, které se zajišťuje mechanicky řízeným obohacovačem, pracujícím v závislosti na poloze škrťicí klapky karburátoru. Obohacovač, který je pro obě rozprašovací komory společný, je vestavěn do akcelerační pumpičky, kterou má i společný náhon. Množství paliva pro obohacení směsi je určeno tryskou obohacovače (To). Počátek činnosti obohacovače je dán polohou škrťicí klapky karburátoru. Seřizovací orgány obohacovače jsou: tryska (To) a umístění závlačky na této pumpičce.
5. Akcelerace je zajištěna mechanicky ovládanou membránovou pumpičkou, která při rychlejším otevření škrťicí klapky vystřikne určité množství přídavné pohonné směsi. Toto množství pomůže překlenout mezeru v dodávce paliva, kterou nestačí doplnit zásoba paliva v prostoru emulzní trubice. Pohyb membránové pumpičky (M) je odvozen od otvírání škrťicí klapky karburátoru pákovým převodem. Při zavírání škrťicí klapky karburátoru pohybuje se membrána směrem od karburátoru a pumpička nasává palivo přes zpětný kuličkový ventil (Kz). Při otvírání škrťicí klapky pohybuje se membrána směrem ke karburátoru a pumpička vytlačuje palivo přes trysky pumpičky (Tp) a injektory (I) do obou rozprašovacích komor do prostoru nad rozprašovačem. Část paliva, určená velikostí obtokové trysky (O), vrátí se touto tryskou zpět do plovákové komory. Při prudkém sešlápnutí akcelerátoru jde většina paliva injektorem. Naopak, při jeho pozvolném přešlápnutí proteče téměř všechno palivo obtokovou tryskou (O) zpět do plovákové komory. Množství paliva, které se vrátí do plovákové komory, je určeno obtokovou tryskou. Dobu trvání výstřiku určuje jednak tryska akcelerační pumpičky (větší průměr trysky - kratší výstřik), jednak i napětí pružiny na této jejího náhonu. Výtláčným ventilem pumpičky je kulička umístěna pod injektorem (I). Tím je zabráněno tomu, aby se při sacím zdvihu pumpičky přisával vzduch.

#### b) Vedlejší zařízení

- Zařízení pro udržování konstantní hladiny je běžného provedení s uzavíracím jehlovým ventilem (J) a plovákem (P). Zvláštní provedení závesu plováku umožnuje nutné ovládání plováku při jeho pohybu nahoru a dolů, čímž je zajištěno včasné otváření jehlového ventilu.
- Přípojka pro podtlakový regulátor předstihu. Karburátor je upraven pro připojení podtlakového zařízení k regulaci předstihu zapalování. Ne používá-li se ho, je třeba přípojku zaslepit uzavíracím šroubem.

## B. OSAZENÍ KARBURÁTORU TRYSKAMI A VZDUŠNÍKY

Rozměry všech seřizovacích prvků, jako difuzérů, trysk a vzdušníků, jsou u nových typů vozů, vybavených těmito karburátory, výsledkem četných laboratorních a silničních zkoušek. Jakékoli změny původního seřízení mají za následek zhoršení hospodárnosti provozu. Pro stanovení seřízení karburátoru na starší vozy použijte technické služby národního podniku MOTOR, České Budějovice.

## C. MONTÁŽ KARBURÁTORU

Karburátor montujeme vždy tak, aby byl obrácen plovákovou komorou kupředu ve směru jízdy. Používejte jen slabých těsnění příruby (max. 0,5 mm), neboť silná ji deformuje. U staršího karburátoru přezkoušejte rovinost příruby. Z téhož důvodu utahujte matky postupně, střídavě a používejte pružných podložek. Benzínové původní potrubí nesmí být vedeno v těsné blízkosti motoru, obzvláště ne výfuku, aby bylo zabráněno tvoření bublin. Věnujte zvláštní pozornost montáži akceleračních táhel a vymezte každou zbytečnou vůli. Táhla nesmí jít ztuha. Přesvědčte se, zda škrťicí klapka karburátoru jede lehce a zcela otvírá a zavírá. Dbejte, aby lanovod sytiče neměl prudké ohuby. Pro zajištění správného uzavření sytiče upevněte lanovod tak, aby knoflík na přístrojové desce byl ještě povytažen nejméně o 3 mm, když páčka sytiče je zasunuta na doraz. Při nahradě starého karburátoru karburátorem JIKOV používejte nového přípojkového šroubu palivové připojky se závitem M 12x1,5. Zkontrolujte těsnost potrubí pro podtlakový regulátor předstihu. Dbejte, aby potrubí mezi dopravním čerpadlem paliva a karburátorem bylo bezvadně čisté. Trysku běhu naprázdno utahujte opatrně, aby se nedeformovala. Při výměně jehlového ventilu dbejte, aby bylo těsnění pečlivě nasazeno.

## D. OBSLUHA, ČISTĚNÍ A SEŘIZOVÁNÍ KARBURÁTORU

Karburátor JIKOV nevyžaduje v provozu vlastně žádné obsluhy. Všechny trysky je nutno čistit zásadně pro fouknutím, nikdy je neprotahujeme drátem. Přeplavuje-li se karburátor, je závada pravděpodobně v netěsném jehlovém ventilu (J), ve kterém je usazeno smítko. Po sejmání víka karburátoru vyšroubujte ventil, vyperte jej v benzínu a profoukněte. To vše provádějte opatrně, abyste ventil nepoškodili. Poškozený jehlový ventil se nedá opravit a musí být nahrazen novým. Po ujetí asi 5000 km až 10 000 km odmontujte karburátor a případně usazené nečistoty odstraňte propláchnutím čistým palivem.

## E. POSTUP PŘI SPOUŠTĚNÍ STUDENÉHO MOTORU

Vytáhněte úplně táhlo sytiče na přístrojové desce vozidla. Zapněte zapalování a elektrickým spouštěčem otáčejte motorem, aniž byste se dotýkal akcelerátoru. Po spuštění motoru zasuňte táhlo sytiče na přístrojové desce asi na polovinu jeho plného vytážení, čímž dosáhnete podstatného ochuzení směsi pro rozjezd vozidla. V zájmu co nejmenšího opotřebení motoru zasuňte co nejdříve táhlo sytiče úplně. Zahřátý motor spouštěče bez sytiče, popřípadě s malým sešlápnutím akcelerátoru, tj. s nepatrné otevřenými škrťicími klapkami.

## F. POSTUP PŘI SEŘIZOVÁNÍ BĚHU NA PRÁZDNO

Před započetím práce přezkoušejte vzdálenost elektrod zapalovacích svíček a velikost odstihu v přerušovači. U dvojitého karburátoru musí být oba okruhy běhu naprázdno seřízeny stejným způsobem. Seřizujte po ohřátí motoru na provozní teplotu. Při zastaveném motoru zašroubujte opatrně oba šrouby (Sv) až dosednou do svých sedel; potom je oba povolte o půl až tři čtvrtiny otáčky. Po nastartování zvýšete otáčky motoru přitažením regulačního šroubu škrťicí klapky karburátoru. Jde-li motor nepravidelně, je směs příliš bohatá; proto musíte oba šrouby postupně stejnomořně přitahovat. Vynechává-li motor, je směs příliš chudá a potřebuje obohatit povolením šroubu (Sv). Potom pomalu povolíme šroub škrťicí klapky a seřídíme otáčky motoru na cca 450 ot/min. Šrouby (Sv) nesmějí být nikdy docela utaženy! Nemůžete-li při seřizování dosáhnout dobrých výsledků, přesvědčte se, zda šrouby (Sv) nejsou znečištěny, ohnuty nebo jinak deformovány, zda příruba a těsnění pro připevnění karburátoru je v pořádku.

## G. KONTROLA A SEŘIZENÍ MNOŽSTVÍ PALIVA VYSTŘIKOVANÉHO AKCELERAČNÍ PUMPIČKOU

Rozebíhá-li se motor špatně do výšších otáček, nebo nestříká-li benzín do karburátoru (při přidání plynu), může být upcpána tryska pumpičky (Tp), nebo je obtoková tryska (O) příliš veliká. O správné funkci pumpičky lze se přesvědčit po sejmání čističe vzduchu. Při zaslepené obtokové trysce musí při otevření škrťicí